



システムコントローラーの操作のしかた

本機は PS・Data モード対応のシステムコントローラーで以下の操作を行うことができます。以下の操作は、本機にシステムコントローラーを接続している場合のものであります。

本機は、WV-CU650 のシステムコントローラーに対応しています。

本書では、PS・Data モード対応のシステムコントローラーで本機を操作する場合の操作のしかたについて説明しています。操作を行うにはあらかじめ設定が必要になりますので、詳しくはシステムの管理者にご確認ください。

操作項目	WJ-HD616/WJ-HD716	WV-CU650	備考
設定画面の表示／消去	 設定 ESC 2秒 押す	F1 : 表示 F2 : 消去	デフォルトでは、SHIFT + F1 でメニュー画面 301 を呼び出すことができます。
設定項目の選択			
設定内容の変更	 内側を 回す	+ - または 	ソフトキーボード（文字入力用）を表示中に CLEAR ボタンを押すと文字が消えます。
カーソルの移動領域の 変更	セット 	 または 	
ポップアップ画面内の ボタンを押す	セット 	 または 	
直前の画面に戻る (画面を閉じる)	設定 ESC 		
録画イベントリスト 表示／VMD サーチ リスト表示	サーチ 	サーチ 2回 押す 	再生を開始するときは 再生／一時停止 ボタンを押します。
頭出し再生画面表示 (日時検索)	日時検索 	サーチ 時間サーチ 	再生を開始するときは 再生／一時停止 ボタンを押します。
項目検索カーソル移動	 左右 押す		
リスト表示内 選択カーソル（緑）移動	 内側を 回す		
リスト表示 ページ切り換え	 外側を 回す		
各検索画面消去	設定 ESC 		
アラーム復帰	アラーム 復帰 	アラーム復帰 アラームリセット 	
アラーム抑止	アラーム 復帰 + セット 	SHIFT + アラーム選択 アラーム抑止 	
マニュアル録画	●録画 [録画停止] 	録画 [録画停止] 	

操作項目	WJ-HD616/WJ-HD716	WV-CU650	備考
マニュアル録画停止	 2秒 押す	 2秒 押す	録画中のみ操作可能。
再生・マニュアル録画 停止	—	 →  +  + 	システムコントローラーで左の操作を行うと、 録画と再生が同時に停止します。
再生		再生/一時停止 	
再生停止		停止 	
早送り/早戻し	 再生中/ 一時停止中 外側を 回す		早送り/早戻し中に  を押すと、再生速度を保持します。
再生一時停止		再生/一時停止 	再生中のみ操作可能
コマ送り/コマ戻し	 一時停止中 内側を 回す		再生一時停止中のみ操作可能
レコードスキップ	 再生中 内側を 回す		通常再生か絞り込み再生かによってスキップ先 が異なります。
最新画像へスキップ			
モニター 1 選択		 → 	
モニター 2 選択		 → 	
シーケンス ON	 シーケンス 緑ランプ 点灯	 シーケンス オフランプ 点灯	カメラ選択または  +  を押すと、シー ケンスを停止 (OFF) できます。
カメラ選択	カメラ選択ボタン 1 ~ 16	カメラ番号 → 	
画面分割数の選択			多画面の切り換わる順番については取扱説明書 操作編をお読みください。
電子ズーム	サブメニューから 「電子ズーム」を選択		2倍 → 4倍 → 1倍の順に切り換わります。
データコピー画面表示		  →  +   を押すとデータコピー画面を閉じます。	
コピーキャンセル		コピー中に   →  + 	
メディア取出操作 (DVD)	サブメニューから選択	   →  + 	
表示情報切換			