

关于新功能及补充说明

- 本文件说明如何设置新功能及其限制事项。
建议阅读这些说明，同时参阅本产品的使用说明书。
- 根据所使用摄像机型号的不同，说明书中显示的图片可能和实机操作画面不同。
- 本说明书中，型号中的一部分有可能省略。

关于标记

下述标记用于特定机种的功能描述。
没有标记则表示这些功能适用于本说明书中的所有机种。

- S1132** : WV-S1132H能使用的功能。
- S1432** : WV-S1432LH能使用的功能。
- S2532** : WV-S2532LH能使用的功能。
- S2132** : WV-S2132H、WV-S2132LH能使用的功能。
- TRP5331** : Z-TRP5331H能使用的功能。
- TRY5331** : Z-TRY5331LH能使用的功能。
- THX5331** : Z-THX5331LH能使用的功能。
- THP5331** : Z-THP5331H, Z-THP5331LH能使用的功能。
- X6531** : WV-X6531NH能使用的功能。
- S6131** : WV-S6131H能使用的功能。
- S6130** : WV-S6130H能使用的功能。
- S6530** : WV-S6530NH能使用的功能。

本产品通过软件版本升级具备了以下新功能和规格。

· 1.70版软件

	功能	页面	页码
1	新增“支持”菜单	-	2

· 1.80版软件

	功能	页面	页码
2	新增 SD 记忆卡密码锁定功能 S1132 S1432 S2532 S2132 TRP5331 TRY5331 THX5331 THP5331 S6130 S6530	SD 记忆卡（基本）	3

1. 新增“支持”菜单

访问Panasonic支持网页的方法，将在“支持”页面对其进行说明。



要通过网络浏览器访问Panasonic支持网页，请单击支持页面的链接。

要通过手机或移动终端访问，请使用手机或移动终端扫描“数据矩阵”或“二维码”以显示Panasonic支持网页。

如网页未显示，请访问Panasonic网站（https://security.panasonic.com/support/qr_sp_select/）。

2. 新增SD记忆卡密码锁定功能

S1132 **S1432** **S2532** **S2132** **TRP5331** **TRY5331** **THX5331** **THP5331** **S6130** **S6530**

(使用说明书 操作设置篇—进行摄像机的基本设置 [基本]—配置与SD记忆卡相关的设置 [SD记忆卡])

基本	SD记忆卡	日志
操作模式		
SD记忆卡	☐ 使用 ☐ 不使用	
录音	☒ 开 ☐ 关	
剩余容量通知	50%	
覆盖	☒ 开 ☐ 关	
如果[拍摄模式]选择为“50/60fps”，此功能不可用。		
SD记忆卡安全设置		
SD记忆卡密码锁定	密码	设置 解除 更改
	状态	未设置
录像流 1		
录像格式	JPEG (2) (640x360)	
保存模式	FTP传送错误	
	☒ 端子 1 ☒ 端子 2 ☒ 端子 3	
	☒ 移动检测 ☒ 命令报警 ☒ 声音检测	

[SD记忆卡密码锁定]

给SD记忆卡设置一个密码。设置密码后，摄像机以外的设备将无法对SD记忆卡进行读取或写入。如果SD记忆卡被盗或丢失，可降低录像的泄露风险。

[设置]

使用[设置]按钮，对未设置密码的SD记忆卡设置密码。

SD记忆卡密码锁定(设置)	
密码	
重新输入密码	
设置	

[密码]/[重新输入密码]

输入密码。

- 可以输入的字符数： 4至16个字符
- 不允许输入的字符： " &
- 初始值： 无

[解除]

使用[解除]按钮，对已设置密码的SD记忆卡解除密码。

SD记忆卡密码锁定(解除)	
密码	
设置	

[密码]

输入密码。

- 可以输入的字符数： 4至16个字符
- 不允许输入的字符： " &
- 初始值：无

[更改]

使用[更改]按钮，对设置了密码的SD记忆卡更改密码。

SD记忆卡密码锁定(更改)	
旧密码	
新密码	
新密码确认	
设置	

[旧密码]/[新密码]/[新密码确认]

输入密码。

- 可以输入的字符数： 4至16个字符
- 不允许输入的字符： " &
- 初始值：无

[状态]

显示密码锁的设置状态。

- 已锁定： SD记忆卡设置了密码，并执行锁定功能。
- 未设置：解除锁定功能。
- 密码已设置：正确设置密码。
- 错误（非支持的SD记忆卡）：插入一张不支持密码锁的卡。确认是否插入SDHC记忆卡或SDXC记忆卡。
- 错误（密码不一致）：不能使用SD记忆卡，因为给SD记忆卡设置的密码与给摄像机设置的密码不一致。确认密码是否正确。

注

- 需密码锁功能仅支持SDHC记忆卡和SDXC记忆卡。
- 如果在摄像机以外的设置密码锁的设备上使用SD记忆卡，请使用密码锁解除按钮解除密码，再取出SD记忆卡。无法移除摄像机之外的设备（例如PC）上的密码。
- 当“密码锁定”的“状态”为“已锁定”时，如果插入未配置密码的SD记忆卡，密码会自动配置给SD记忆卡。

重要事项

- 如果忘记配置的密码，则无法移除密码。带配置密码的SD记忆卡将不可用，因此请小心管理密码。
- 如果忘记配置的密码或更换新的SD记忆卡，先执行以下步骤，将“密码锁定”的“状态”设为“未设置”，再更换SD记忆卡。
 - 在“维护”页面初始化设置。

Cs1017-1117 PGQQ1317YA