

取扱説明書 基本編

工事説明付き

ネットワークカメラ

品番 DG-SP509

	もくじ	は
	はじめに・・・・・・・・・・・・・・2 安全上のご注意・・・・・・8 使用上のお願い・・・・・・・・・12 設置上のお願い・・・・・・・・・・14 各部の名前・・・・・・・・・・16	じめに
Panasonic Reference	レンズを取り付ける・・・・・・17 SDメモリーカードの取り付け・取り外し・・・20 設置する・・・・・・21 接続する・・・・・・26 CD-ROMを使用する・・・・・31 ネットワークの設定を行う・・・・35	工事
(レンズは別売りです)	故障かな!?・・・・・・・・・・・37 仕様・・・・・・・・・38 保証とアフターサービス・・・・・43	その
※SDXC/SDHC/SDメモリーカードを	ТМ	の

※SDXC/SDHC/SDメモリーカードを SDメモリーカードと表記しています。



保証書別添付 このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まこと にありがとうございます。

- ●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ●ご使用前に「安全上のご注意」(8~11ページ)を必ずお読 みください。
- ●保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、 取扱説明書とともに大切に保管してください。

商品概要

本機はネットワーク用の10BASE-T/100BASE-TX端子(ネットワーク端子) を装備した監視用カメラです。

ネットワーク端子を使い、LAN(Local Area Network)やインターネットな どのネットワークと本機の接続によって、ネットワーク上にあるパーソナルコ ンピューター(以下、PC)でカメラの画像や音声を確認できます。

メモ

●PCでカメラの画像を確認する場合は、PCのネットワーク環境の設定が 必要です。また、インターネット用ウェブブラウザーをインストールす る必要があります。

主な機能

ネットワーク環境で高効率運用ができるトリプルエンコーディング

H.264 2本のストリームとJPEGを同時に出力できます。 ※H.264 ストリーム1:1920×1080 最大 30 fps H.264 ストリーム2:640×360 最大 30 fps

クロッピング機能(領域切り出し機能)を搭載

全体の画像の配信と同時に、その一部を切り取った画像を配信することができます。切り出し領域は4か所まで設定でき、シーケンス制御が可能です。 ※H.264 ストリーム2のみ、切り出し配信やシーケンス制御が可能です。

VIQS機能(指定エリア画質可変機能)を搭載

(Variable Image Quality on Specified area) 全体のデータ量は変えずに、指定した領域だけを高解像度で配信することができ ます。領域は2か所まで設定可能です。

レンズ歪み補正機能を搭載

レンズの周辺の歪みを補正することができます。補正量は調整することができます。

SDXC/SDHC/SDメモリーカードスロットを搭載

アラーム発生時やスケジュール設定、ウェブブラウザー画面からの手動操作で、 SDXC/SDHC/SDメモリーカードにH.264動画またはJPEG画像を保存で きます。また、ネットワーク障害時にJPEG画像を保存することもできます(ダ ウンロード可能)。(推奨SDXC/SDHC/SDメモリーカード☞42ページ)

スーパーダイナミック方式を採用 (☞取扱説明書 操作・設定編(CD-ROM内))

照度差の激しい被写体でも、画素単位で明るさを補正、自然な画像で撮影できます。

オートバックフォーカス機能(ABF)を搭載

本機の操作ボタンまたは設定メニューで、カメラ内のMOSセンサーを最適ポジ ションに移動させることによって、自動的にバックフォーカスが調節できます。

付属品をご確認ください

取扱説明書 基本編(本書)	1⊞
保証書	1式
CD-ROM*1	1枚
コードラベル*2	1枚
以下の付属品は取付工事に使用	引します。
電源用端子台	1個
天井用ワイヤー取付金具	1個
壁面用ワイヤー取付金具	1個

壁面用ワイヤー取り金具固正ねし
(M2.5×8 mm)
2本(うち1本は予備ねじ)
ハウジング取付アングル固定ねじ
(M2.5×8 mm)
3本(うち1本は予備ねじ)
落下防止ワイヤー1個
ワッシャー1個
スプリングワッシャー1個
「夕呑い――」、ノフトが姉めらわていま

- ※1 CD-ROMには各種取扱説明書および各種ツールソフトが納められていま す。
- ※2 ネットワーク管理上、必要になる場合があります。ネットワーク管理者が 保管してください。

取扱説明書について

本機の取扱説明書は、本書と取扱説明書 操作・設定編(CD-ROM内)の2部 構成になっています。

本書では、設置のしかたとネットワークの接続・設定のしかたについて説明しています。

本機の操作や設定のしかたは、付属CD-ROM内の「取扱説明書 操作・設定編」 をお読みください。

PDFファイルをお読みになるには、アドビシステムズ社のAdobe[®] Reader[®]が 必要です。

必要なPCの環境

CPU	Intel [®] Core [™] 2 Duo 2.4 GHz以上推奨
メモリー	512 MB以上(ただし、Microsoft® Windows® 7また はMicrosoft® Windows Vista®をお使いの場合は1 GB 以上)
ネットワーク機能	10BASE-Tまたは100BASE-TX 1ポート
サウンド機能	サウンドカード(音声機能を使用する場合)
画像表示機能	解像度:1024×768ピクセル以上、
	発色 :True Color 24ビット以上
対応OS	Microsoft [®] Windows [®] 7 日本語版
	Microsoft [®] Windows Vista [®] 日本語版
	Microsoft [®] Windows [®] XP SP3日本語版
ウェブブラウザー	Windows [®] Internet Explorer [®] 9.0 32ビット日本語版
	Windows [®] Internet Explorer [®] 8.0 32ビット日本語版
	Windows [®] Internet Explorer [®] 7.0 32ビット日本語版
	Microsoft [®] Internet Explorer [®] 6.0 SP3日本語版
その他	CD-ROMドライブ
	(取扱説明書および各種ソフトウェアを使用するため)
	DirectX [®] 9.0c以上
	Adobe [®] Reader [®]
	(CD-ROM内のPDFファイルを閲覧するため)

- ●必要なPCの環境を満たしていない場合には、画面の描画が遅くなったり、ウェブブラウザーが操作できなくなったりするなどの不具合が発生するおそれがあります。
- ●サウンドカードが搭載されていないPCでは、音声機能を使用すること はできません。また、ネットワークの環境によっては、音声が途切れる などの場合があります。
- Microsoft Windows 7 StarterとMicrosoft Windows XP Professional x64 Editionには対応していません。
- IPv6で通信を行う場合は、Microsoft Windows 7または、Microsoft Windows Vistaを使用してください。

メモ

- Microsoft Windows 7、Microsoft Windows Vista または、
 Windows Internet Explorerを使用する場合に必要なPCの環境や注意
 事項など詳しくは、付属CD-ROMのメニューより「取扱説明書」の「参照」をクリックし、「Windows[®]/Internet Explorer[®]のバージョンによる注意事項」をお読みください。
- Microsoft Windows XPを使用する場合、撮影シーンが大きく変わる際(動きのある被写体を映したときなど)に、OSの描画処理(GDI)の制約により、ティアリング(画面の一部がずれて表示される現象)が発生することがあります。
- ●対応OSとブラウザーの動作検証情報については、パナソニックサポートウェブサイト(http://panasonic.biz/security/support/index. html)を参照してください。

商標および登録商標について

- Adobe、Adobeロゴ、およびReaderは、Adobe Systems Incorporated(ア ドビシステムズ社)の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Microsoft、Windows、Windows Vista、Internet Explorer、ActiveX およびDirectX は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国に おける登録商標または商標です。
- Microsoft Corporationのガイドラインに従って画面写真を使用しています。
- ●Intel、Intel Core は米国およびその他の国におけるIntel Corporationの商標または登録商標です。
- ●SDXCロゴはSD-3C, LLCの商標です。
- ●iPad、iPhone、iPod touchは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
- ●Androidは、Google Inc.の商標または登録商標です。
- ●その他、この説明書に記載されている会社名 · 商品名は、各会社の商標また は登録商標です。

著作権について

本機に含まれるソフトウェアの譲渡、コピー、逆アセンブル、逆コンパイル、 リバースエンジニアリング、並びに輸出法令に違反した輸出行為は禁じられて います。

免責について

- ●この商品は、特定のエリアを対象に監視を行うための映像を得ることを目的に 作られたものです。この商品単独で犯罪などを防止するものではありません。
- ●弊社はいかなる場合も以下に関して一切の責任を負わないものとします。
 ①本機に関連して直接または間接に発生した、偶発的、特殊、または結果的 損害・被害
 - ②お客様の誤使用や不注意による障害または本機の破損など
 - ③お客様による本機の分解、修理または改造が行われた場合、それに起因す るかどうかにかかわらず、発生した一切の故障または不具合
 - ④本機の故障・不具合を含む何らかの理由または原因により、映像が表示できないことによる不便・損害・被害
 - ⑤第三者の機器などと組み合わせたシステムによる不具合、あるいはその結 果被る不便・損害・被害
 - ⑥お客様による監視映像(記録を含む)が何らかの理由により公となりまたは 使用され、その結果、被写体となった個人または団体などによるプライバシー 侵害などを理由とするいかなる賠償請求、クレームなど
 - ⑦登録した情報内容が何らかの原因により、消失してしまうこと

個人情報の保護について

本機を使用したシステムで撮影された本人が判別できる情報は、「個人情報の保 護に関する法律」で定められた「個人情報」に該当します。*

法律に従って、映像情報を適正にお取り扱いください。

※経済産業省の「個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象 とするガイドライン」における【個人情報に該当する事例】を参照してくだ さい。

ネットワークに関するお願い

本機はネットワークへ接続して使用するため、以下のような被害を受けること が考えられます。

①本機を経由した情報の漏えいや流出

②悪意を持った第三者による本機の不正操作

③悪意を持った第三者による本機の妨害や停止

- このような被害を防ぐため、お客様の責任の下、下記のような対策も含め、ネットワークセキュリティ対策を十分に行ってください。
- ●ファイアウォールなどを使用し、安全性の確保されたネットワーク上で本機 を使用する。
- PCが接続されているシステムで本機を使用する場合、コンピューターウイル スや不正プログラムの感染に対するチェックや駆除が定期的に行われている ことを確認する。
- ●不正な攻撃から守るため、ユーザー名とパスワードを設定し、ログインできるユーザーを制限する。
- ●画像データ、認証情報(ユーザー名、パスワード)、アラームメール情報、 FTPサーバー情報、DDNSサーバー情報などをネットワーク上に漏えいさせ ないため、ユーザー認証でアクセスを制限するなどの対策を実施する。
- ●管理者で本機にアクセスしたあとは、必ずすべてのブラウザーを閉じる。
- ●管理者のパスワードは、定期的に変更する。
- ●本機、ケーブルなどが容易に破壊されるような場所には設置しない。

安全上のご注意(必ずお守りください)

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明して います。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



実行しなければならない内容です。



▲ 警告				
分解しない、改造しない	異物を入れない			
	 水や金属が内部に入る と、火災や感電の原因 となります。 			
●修理や点検は、販売店に連絡して ください。	●直ちに電源を切り、販売店に 連絡してください。			
総質量に耐える場所に取り 付ける	定期的に点検する			
	 金具やねじがさびると、 落下によるけがや事故の原因となります。 			
●十分な強度に補強してから取り 付けてください。	●点検は、販売店に依頼してくださ い。			
可燃性ガスの雰囲気中で使 用しない	塩害や腐食性ガスが発生す る場所に設置しない			
 爆発によるけがの原因 となります。 	取付部が劣化し、落下 によるけがや事故の原 因となります。			
落下防止対策を施す	専用の取付金具を使用する			
	2 落下によるけがや事故 の原因となります。			
●落下防止ワイヤーを必ず取り付け てください。	● 設置の際は、専用取付金具を使用してください。			

はじめに



はじめに

SDXC/SDHC/SDメモリーカード(別売り)は、乳幼 児の手の届く所に置かない



誤って飲み込むおそれがあります。

●万一、飲み込んだと思われるときは、すぐに医師にご相談ください。

電源ケーブルを破損するようなことはしない

(傷つける、加工する、熱器具に近づける、無理に曲げる、ねじる、 引っ張る、重いものを載せる、束ねる など



傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因にな ります。

●修理の際は販売店にご相談ください。

▲ 注意



۔ ح

けかの原因となります。

目をお守りください。

本機は屋内専用です。屋外では使用し ないでください

本機に電源スイッチはありません 電源を切る場合は、DC12 V電源ま たはPoE電源供給装置の電源をOFF にしてください。(両方とも使用して いる場合は、両方ともOFFにしてく ださい。)

長時間安定した性能でお使いいただく ために

高温・多湿の場所で長時間使用しない でください。部品の劣化により寿命が 短くなります。

設置場所の放熱および暖房などの熱が 直接当たらないようにしてください。

取り扱いはていねいに

落としたり、強い衝撃または振動を与 えたりしないでください。故障の原因 となります。

使用するPCについて

PCモニター上に長時間同じ画像を表示すると、モニターに損傷を与える場合があります。スクリーンセーバーの使用をお勧めします。

異常検出時、自動的に再起動を行います

本機は本体内部の動作異常を検出する と自動的に再起動します。再起動後、 電源投入時と同様に約2分間操作でき ません。

本機を譲渡・廃棄される場合

本機に記録された情報内容と、本機と ともに使用する記憶媒体に記録された 情報内容は、「個人情報」に該当する場 合があります。本機が廃棄、譲渡、修 理などで第三者に渡る場合には、その 取り扱いに十分に注意してください。

お手入れは

電源を切ってから行ってください。ベ ンジン・シンナーなど揮発性のものを かけたり、使用したりしないでくださ い。ケースが変色することがあります。 化学ぞうきんを使用の際は、その注意 書きに従ってください。

画像更新速度について

画像更新速度は、ご利用のネットワー ク環境、PC性能、被写体、アクセス 数により遅くなることがあります。

SDメモリーカードについて

●SDメモリーカードは、本機の電源 を切ってから取り付けてください。 電源を入れたまま取り付けると、正 常に動作しない場合や、SDメモ リーカードに記録されていたデータ が破損する可能性があります。SD メモリーカードの取り付け・取り外 しの方法は20ページをお読みくだ さい。

に

- ●SDメモリーカードを使用する場合 は、本機でSDメモリーカードを フォーマットしてから使用してくだ さい。フォーマットすると、記録さ れていた内容は消去されます。未 フォーマットのSDメモリーカード や本機以外でフォーマットしたSD メモリーカードを使用すると、正常 に動作しないことや、性能低下する ことがあります。フォーマットのし かたは、「取扱説明書 操作・設定編」 (CD-ROM内)をお読みください。
- 一部のSDメモリーカードは本機で 使用すると、正常に動作しないこと
 や、性能が低下することがあります。
 推奨SDメモリーカード(10742ページ)の使用をお勧めします。

コードラベルについて

コードラベル(付属品)は故障時の問 い合わせに必要です。紛失しないよう にご注意ください。お客様控えの1枚 は、CD-ROMケースに貼り付けてく ださい。

MOSセンサーについて

●画面の一部分にスポット光のような 明るい部分があると、MOSセン サー内部の色フィルターが劣化し て、その部分が変色することがあり ます。固定監視の向きを変えた場合 など、前の画面にスポット光がある と変色して残ります。 ●動きの速い物体を写したときや、回転 台に搭載してパンまたはチルトを操 作したとき、画面を横切る物体が、斜 めに曲がって見えることがあります。

AVC Patent Portfolio License に ついて

本製品は、AVC Patent Portfolio Licenseに基づきライセンスされて おり、以下に記載する行為に係るお客 様の個人的かつ非営利目的の使用を除 いてはライセンスされておりません。 (i) 画像情報をAVC規格に準拠して

- I) 画像情報をAVC規格に準拠して (以下、AVCビデオ)記録すること。
- (ii) 個人的活動に従事する消費者によって記録されたAVCビデオ、または、ライセンスをうけた提供者から入手したAVCビデオを再生すること。詳細についてはMPEGLA, LLCホームページ(http://www.mpegla.com)を参照してください。

設置工事は電気設備技術基準に従って実施してください。

本機の設置・接続を始める前に必要な周辺機器やケーブルを確認し、準備してください。

接続する前に、本機など接続する機器の電源を切ってください。

設置の説明に従わず、正しく設置され なかった場合などの製品の故障および 事故について当社はその責任を負えな い場合もございますので、あらかじめ ご了承ください。

本機は屋内専用です

屋外での使用はできません。 長時間直射日光の当たるところや、冷・ 暖房機の近くには設置しないでください。変形・変色または故障・誤動作の 原因となります。また、水滴や水沫の かからない状態で使用してください。

カメラの取り付け場所について

設置場所はお買い上げの販売店とよく ご相談のうえ、丈夫な壁面や天井面な どをよく選んで、設置してください。

- 強度が十分ある天井(コンクリート 天井など)に取り付けてください。
- ●カメラ本体は建築物の基礎部分、または十分な強度がある部分に設置してください。
- ●石こうボードなど強度が不十分な天 井に取り付ける場合は、十分な補強 を施してください。

以下のような場所での設置および使用 はできません

- ●雨や水が直接かかる場所(軒下など も含む)
- ●プールなど薬剤を使用する場所
- ●湿気やほこり、蒸気や油分の多い場所
- ●溶剤および可燃性雰囲気などの特殊

環境の場所

- 放射線やX線および強力な電波や磁 気の発生する場所
- 海上や海岸通り、および腐食性ガス が発生する場所
- ●使用周囲温度(☞38ページ)を超 える場所
- ●車両や船舶などの振動が多い場所 (本機は車載用ではありません)
- ●エアコンの吹き出し口近くや外気の 入り込む扉付近など、急激に温度が 変化する場所

使用しない場合は放置せず、必ず撤去 してください。

設置作業の前に

- ●本機には23ページに記載されているカメラ取付台を使用してください。
- ●本機およびカメラ取付台を天井や壁 面に取り付ける場合は、23ページ に記載されているねじを使用してく ださい。使用するねじは付属されて いません。取付場所の材質や構造、 総質量を考慮してご用意ください。
- ●設置する面および使用するアンカー やねじは、十分な強度を確保してく ださい。
- ●石こうボードや木部は、強度が弱い ので取り付けないでください。やむ を得ず取り付ける場合は、十分な補 強を施してください。

はじめに

ネットワーク接続について

本機のネットワークケーブルを使って ネットワークに接続する場合は、以下 の注意が必要です。

 ネットワークが雷の影響を受けない ように配線設置してください。

ねじの締め付けについて

- ●ねじは取付場所の材質や構造物に合わせて、しっかりと締め付けてください。
- インパクトドライバーは使用しない でください。ねじの破損の原因とな ります。
- ねじはまっすぐ締めてください。締めたあとは、目視にて、がたつきがなく、しっかりと締められていることを確認してください。

落下防止対応について

落下防止ワイヤーを取り付けるとき は、万一、取付台が破損しても、人に 当たらない場所に取り付けてくださ い。また、ワイヤーの長さや取り付け る位置を調整し、たるみをなくした状 態にしてください。

角度の調整について

カメラの方向を設定する場合は、必ず カメラ取付台のねじをゆるめてから設 定してください。ねじが締められた状 態で方向を変えると、カメラ取付台や カメラに無理な負担がかかり、破損の 原因となります。角度を調整したあと は、必ずしっかりと、ねじを締め直し てください。

電波障害について

テレビやラジオの送信アンテナ、強い電 界や磁界(モーターやトランス、電力線 など)の近くでは、映像がゆがんだり、 雑音が入ったりすることがあります。 PoEによる電源供給について

PoE(IEEE802.3af準拠)対応のハ ブまたは給電装置を使用してくださ い。

ルーターについて

本機をインターネットに接続する場合 で、ルーターを使用するときは、ポー トフォワーディング機能(NAT、IP マスカレード)付きのブロードバンド ルーターを使用してください。

ポートフォワーディング機能の概要に ついては、「取扱説明書 操作・設定編」 (CD-ROM内)をお読みください。

屋内カメラハウジング(WV-7110A) を使用する場合

取付アングル固定用として、ハウジン グ取付アングル固定ねじ(付属品)を 使用してください。ハウジングに付属 しているねじを本機に使用すると、強 度が不足して落下するおそれがありま す。

(推奨締付トルク:0.39 N・m {4 kgf・cm})

時刻設定について

本機は運用開始前に時刻設定が必要で す。時刻設定については、付属 CD-ROM内の「取扱説明書 操作・ 設定編」をお読みください。

VCCIについて

この装置は、クラスA情報技術装置で す。この装置を家庭環境で使用すると 電波妨害を引き起こすことがあります。 この場合には使用者が適切な対策を講 ずるよう要求されることがあります。 VCCI-A

各部の名前

<側面>

は

Ů

めに



●初期化ボタンについて

本機の電源を切り、初期化ボタンを押しながら本機の電源を入れてそのまま初 期化ボタンを5秒以上押し続けてください。約2分後に本機が起動して、ネット ワーク設定データを含む設定が初期化されます。初期化中は本機の電源を切ら ないでください。必要に応じて事前に設定データをメモなどに書き写しておく ことをお勧めします。

16

レンズを取り付ける

レンズをゆっくり時計方向に回して取り付け、レンズケーブルをカメラのALC レンズコネクターに接続します。



13	ピン番号	
	1	制動⊖
	2	制動⊕
	З	駆動⊕
24	4	駆動⊖

別売り専用レンズについて

品名

品番

WV-17A62/2

1/3型CCDテレビカメラ用自動絞りレンズ 2倍バリフォーカル(高解像度)

※上記以外の1/3型テレビカメラ用レンズも本機に取り付けることができます が、1280×720以上の解像度で使用した場合は、本機の高解像度性能を十 分に引き出すことができません。特に、被写体の照度が低く、レンズ絞りが 開放付近で使用する場合は、専用の高解像度レンズの使用をお勧めします。

ピントの合わせかた

調整前に、電源が入っている状態で、いったんオートバックフォーカスボタンを5秒以上押し続けてバックフォーカスをリセットしてください。
 (設定メニューでも行えます。操作方法については、取扱説明書 操作・設定編(CD-ROM内)をお読みください。)

2 実際に写したい被写体が画面の中心にくるように、レンズのズーム・フォーカス調整で画角とフォーカスの粗調整を行った後、本機側面のオートバックフォーカスボタンを押すか(☞16ページ)、設定メニューからオートバックフォーカス機能を動作させます。 設定メニューからオートバックフォーカス機能を動作させる方法については、取扱説明書操作・設定編(CD-BOM内)をお読みください。

重要

工事

- ●オートバックフォーカスボタンを素早く2回押すと、短時間でバック フォーカスを調整する簡易調整が可能ですが、正確な調整を行うときは 詳細調整を実施してください。
- ●最後に必ずオートバックフォーカスボタンを1回押し、詳細設定を実施 してください。

メモ

- 一般的なバリフォーカルレンズ、ズームレンズの使い方 種類によって調整方法が異なるので、注意が必要です。詳しく は使用するレンズの取扱説明書をお読みください。
 8倍、10倍クラスのレンズを使用し、ズームリングをW方向いっ ぱいに合わせた場合、フォーカスリングはF位置の少し手前に合 わせてから、カメラのバックフォーカスを調整します。
 2倍、3倍クラスのレンズを使用し、ズームリングをT方向いっ ぱいに合わせた場合、フォーカスリングはF位置少し手前に合わ せてから、カメラのバックフォーカスを調整します。
- ●レンズによっては、ズームリングをW方向いっぱいに合わせる と、画面の四隅が暗くなる場合があります。その際は、ズーム リングをT方向側へ再調整してください。
- ●近赤外光領域で映像がカラーから白黒に切り換わったとき、光 学特性上ピントがずれる場合があります。そのときは、設定メ ニューの「カラー/白黒切換連動」を「オート」または「プリセッ ト」に設定すると、自動的にピントを合わせることができるよ うになります(フォーカス動作完了後の照明変化には対応して いません)。設定メニューの「カラー/白黒切換連動」の設定方 法については、取扱説明書 操作・設定編(CD-ROM内)をお読 みください。
- ●以下のような被写体では自動でバックフォーカスが調整できな い場合があります。

その場合は、設定メニューから手動でバックフォーカスを調節 します。

設定メニューから手動でバックフォーカスの調節を行なう方法 については、取扱説明書 操作・設定編(CD-ROM内)をお読み ください。

- 動きが多いまたは、照度変化が大きい被写体
- 低照度
- 窓越し
- 白壁など明暗が少ない
- ちらつきが激しい

T

事

SDメモリーカードの取り付け・取り外し

重要

- ●SDメモリーカードを取り付けるときは、本機の電源を切ってから取り 付けてください。
- ●SDメモリーカードは、向きに注意して取り付けてください。
- ●SDメモリーカードを取り外すときは、設定メニューの「SDメモリーカー ド〕タブで「SDメモリーカードの使用」を「使用しない」に設定して ください。設定後、電源を切ってから取り外してください。電源を入れ た状態でSDメモリーカードを取り付け、取り外しした場合、SDメモリー カード内のデータが破損する可能性があります。(☞取扱説明書 操作・ 設定編)

側面のスライドカバーを開き、SDメモリーカードをSDメモリーカード スロットに音がするまで奥まで入れて取り付けます。





工事

必要に応じてSDメモリーカード留め金具のねじをゆるめ、右に90°回 転させてねじを締め付けます。

推奨締付トルク: 0.19 N·m {2.0 kgf·cm}





側面のスライドカバーを閉じます。

4 SDメモリーカードを取り外すときは、SDメモリーカード留め金具を左 に90°回転させた後、SDメモリーカードを音がするまで押し、SDメ モリーカードスロットから取り外します。



落下防止ワイヤーを取り付ける

以下は、落下防止ワイヤーの取り付け例です。 別売りの落下防止ワイヤーキットを使用する場合は、落下防止ワイヤーキット の取扱説明書もあわせてお読みください。

重要

●必ず落下防止ワイヤーを取り付けてください。取り付けは、お買い上げの販売店に依頼してください。

天井に取り付ける場合

<必要なカメラ取付台と落下防止ワイヤー> ・カメラ取付台:WV-7010A(別売り) ・落下防止ワイヤー(付属品)

- カメラ上側の三脚取付座を外します。
- 2 三脚取付座と天井用ワイヤー取付 金具(付属品)を重ね、取付ねじ で取り付けます。



- ●取り付けは、必ず外したねじを使用してください。長さの違うねじを使用すると、落下や故障の原因となります。 推奨締付トルク:0.39 N・m {4 kgf・cm}
- 3

落下防止ワイヤーをワイヤー取付穴に取り付けます。



落下防止ワイヤーの輪の部分 をワイヤー取付穴に通します。

壁面に取り付ける場合

<必要なカメラ取付台と落下防止ワイヤーキット>

- ・カメラ取付台:WV-831(別売り)
- · 落下防止ワイヤーキット: WV-Q140(別売り)

三脚取付座をカメラ下部に付け換えます。 固定用ねじ穴に、壁面用ワイヤー取付金具(付属品)を壁面用ワイヤー 取付金具固定ねじ(付属品)で取り付けます。



落下防止ワイヤーキット(別売り)の落下防止ワイヤーをワイヤー取付 穴に取り付けます。



工事

2

L

車

カメラを取り付ける

カメラをカメラ取付台(別売り)に取り付け、落下防止ワイヤーを固定します。

重要

- ●カメラとカメラ取付台(別売り)の質量に十分耐えられる場所に取り付けてください。
- ●カメラ取付台(別売り)は、建築物の基礎部分または十分な強度がある 部分に取り付けてください。
- ●取付強度が不十分になりますので、カメラ取付台(別売り)の固定に木 ねじは使用しないでください。
- 設置場所にカメラ取付台(別売り)を固定してカメラを取り付けます。 カメラ取付台(別売り)の固定ねじは、取付場所の材質に合わせて調達 してください。取付場所の材質により、取り付けかたが異なります。
 - ●鋼材の場合 :M6またはM8のボルトナットで固定。
 - ●コンクリート壁の場合:M6またはM8のアンカーボルトで固定。
- ●カメラ取付台の取付条件は次のとおりです。

取付場所	適合取付台	推奨ねじ	ねじ数	最低引抜強度(1本あたり)
天井用	WV-7010A	M6またはM8	3本	196 N {20 kgf}
壁面用	WV-831	M8	4本	921 N {94 kgf}

重要 カメラ取付台の天井や壁面への取付ピッチは、取付台の取扱説明書を参照してください。

●カメラ取付台を壁面に取り付けて使用するときは、図の取付高さを守って取り付けてください。



2

落下防止ワイヤーを、建築物の基礎部分または十分な強度(最低引抜強度 196N {20kgf}以上)がある部分に固定します。 固定ねじは、取り付け場所の材質に合わせて調達してください。 天井取付の場合は付属の落下防止ワイヤー、ワッシャー、スプリングワッシャーを使用してください。壁面取付の場合は、落下防止ワイヤーキットWV-Q140(別売り)を使用してください。

重要

- ●落下防止ワイヤーは、たるみがないようにしてください。
- ●万一本機が外れた場合でも、周囲の人に当たらないように落下防止ワイ ヤーを取り付けてください。
- ●取付強度が不十分になりますので、落下防止ワイヤーの固定に木ねじを 使用しないでください。

<天井取付の場合> 天井 ワッシャー(付属品) スプリングワッシャー(付属品) 推奨ねじM4 最低引抜強度 196 N {20 kgf} 落下防止ワイヤー(付属品) <取付例> 推奨ねじM4 最低引抜強度 196 N {20 kgf} 落下防止ワイヤー カメラー 落下防止ワイヤー (付属品) 取付台 (別売り)

<壁面取付の場合>



接続する

接続する前に、本機や接続する機器の電源をOFFにしてください。 接続を始める前に必要な周辺機器やケーブルを確認し、準備してください。

後面の調整用モニター出力端子に RCAピンケーブルを接続します(画 角調整を行う場合のみ)。



重要

- ●調整用モニター出力は、設置時やサービス時にビデオ受像機で画角など を確認することを目的にしたものです。録画および監視目的には使用で きません。
- ●映像の上下左右に黒帯が見える場合があります(画角は変わらないため 調整に支障はありません)。

工 事

2

マイク/ライン入力端子にマイクを接続します(受話機能を使用する場合)。

入力インピーダンス:約2 kΩ

推奨ケーブル長	: 1 m未満(マイク入力の場合)
	:10 m未満(ライン入力の場合)
推奨マイク	:プラグインパワー方式マイク(別売り)
	φ3.5 mmモノラルミニプラグを接続します。
• 供給電源	: 2.5 V±0.5 V

・推奨マイク感度 : -48 dB±3 dB (0 dB=1 V/Pa,1 kHz)

重要

- 音声ケーブルの抜き差しや、カメラの電源をONにするときは、オーディ オ出力機器の電源を切った状態で行ってください。スピーカーから大き なノイズが出ることがあります。
- オーディオ出力端子にアンプ内蔵の外部スピーカーを接続します(送話 機能を使用する場合)。

 φ3.5 mmのステレオミニプラグ(出力はモノラル)を接続します。
 ・推奨ケーブル長: 10 m未満

4



重要

- ●1つの端子に2本以上の線を接続しないでください。2本以上接続する必要がある場合は、本機外部で線を分岐させてから接続してください。
- ●外部I/Oケーブルの外部I/O端子2と外部I/O端子3は、入力端子/出力端 子に切り換えることができます。お買い上げ時は「Off」に設定されて います。外部I/O端子2、3(アラーム2、3)の、使用しない/入力/ 出力の切換設定(Off/アラーム入力/アラーム出力またはAUX出力) を行ってください。詳しくは、「取扱説明書 操作・設定編」(CD-ROM 内)をお読みください。
- ●外部機器は定格を超えないように設置してください。
- ●外部I/Oを出力端子として使用する場合は、外部からの信号と衝突しな いように注意してください。

<定格>

- ALARM OUT、AUX OUT
 - 出力仕様:オープンコレクタ出力(外 部からの最大印加電圧 DC20 V)
 - Open : 内部プルアップによる DC4 V~5 V
 - Close :出力電圧DC1 V以下 (50 mA以下)

- ALARM IN/DAY/NIGHT IN
 - 入力仕様:無電圧メイク接点入力 (DC4 V~5 Vプルアッ プ内蔵)
 - OFF :オープンまたはDC4 V ~5 V
 - ON
 : GNDとのメイク接点(必要

 ドライブ電流1 mA以上)

工 事



6 電源を接続します。

重要

由

●DC12 V電源は、AC100 Vに対して絶縁されたものを使用してください。

●DC12 V電源を使用する場合

①電源用端子台(付属品)のねじをゆるめます。 ②電源用端子台にACアダプター(別売り)の出力ケー

ブルを接続します。

出力ケーブルの外皮を3 mm~7 mm切断し、ショートなどがないように、しん線をよくよじってください。

 線材仕様:16 AWG~24 AWG単線・より線
 ※外皮を切断したしん線が電源用端子台から露出 せず、確実に接続されていることを確認してく

ださい。

※WV-PS16(別売り)を使用するときは、ケー ブル先のハンダ付け部分を除去してから、外皮 を3 mm~7 mmむき、より線を露出させるよう加工して使用してください。

③電源用端子台のねじを締めます。

④電源用端子台を後面のDC12 V電源ケーブル接続 端子に接続します。



重要

- ●電源用端子台は、必ず付属品を使用してください。
- ●電源用端子台は、DC12 V電源ケーブル接続端子の奥まで確実に差し込んで ください。接続が不確実な場合、故障、誤動作につながるおそれがあります。
- ●電源ケーブルに無理な力が加わらないように設置してください。
- ●本機の電源および消費電力の定格(☞38ページ)を満たすACアダプターを使用してください。

上 事

● PoE(IEEE802.3af準拠方式)を使用する場合

PoE電源供給装置(ハブなど)とEthernetケーブル(カテゴリー5以上、スト レート)をネットワーク端子に接続します。

重要

- ●Ethernetケーブルは4対(8ピンすべて)を使用してください。 <推奨ケーブル> パナソニック株式会社製 エコLANケーブル4対 CAT5E NR13533シリーズ(2011年9月現在)
- ●Ethernetケーブルの最大長は100 mまでです。
- ●PoE電源供給装置は、必ずIEEE802.3af準拠品を使用してください。
- ●PoE電源供給装置とDC12 V電源の両方を接続した場合は、DC12Vが 優先されます。PoE電源供給装置によっては、電源供給ランプが点灯ま たは、ネットワーク接続できない場合があります。このときは、電源供 給装置のPoEの設定を無効にしてください。詳しくはPoE電源供給装置 の取扱説明書をお読みください。
- ●Ethernetケーブルを再接続するときは、2秒以上の間隔をあけてください。素早く抜き差しすると、PoE電源供給装置から電源が供給されない場合があります。

PoE対応ハブを使用してネットワークに接続する 場合の接続例



<必要なケーブル>

Ethernetケーブル(カテゴリー5以上、ストレート)

●ビデオ受像機は、設置時やサービス時の画角などを確認することを目的にしたものです。録画および監視を目的にしたものではありません。 ●ハブ、ルーターは10BASE-T/100BASE-TX対応のスイッチングハブまたはルーターを使用してください。 ●電源は各ネットワークカメラに必要です。ただし、PoE対応ハブを使用する場合は不要です。

CD-ROMを使用する

CDランチャーについて

付属のCD-ROMをPCのCD-ROMドライブに入れると、自動的にCDランチャーが起動し、使用許諾契約が表示されます。

- ●CDランチャーが起動しない場合は、付属CD-ROM内の「CDLauncher. exe」ファイルをダブルクリックしてください。
- ●使用許諾契約をお読みのうえ、「使用許諾契約の条項に同意します。」を選択し、 [OK] をクリックすると、CDランチャーの画面が表示されます。

▲ CDランチャー			\mathbf{X}
Panasonic			
\sim	IP簡単設定ソフトウェア	1) 1)75-11	② 起動
สออก	取扱説明書	3 1225-11	④ 参照
	表示用プラグインソフトウェア	5 1225-11	
C-1	はじめにお読みください。 ソフトウェ	エアについて	終了

付属のCD-ROMを使って、次のようなことができます。

- ①IP簡単設定ソフトウェアをPCにインストールすることができます。
 - →「IP簡単設定ソフトウェアをインストールする」を参照してください。
 (☞32ページ)
- ②IP簡単設定ソフトウェアを起動し、本機のネットワークに関する設定をす ることができます。
 - →「ネットワークの設定を行う」を参照してください。(☞35ページ)
- ③取扱説明書をPCにインストールすることができます。
- →「取扱説明書をインストールする」を参照してください。(☞33ページ) ④取扱説明書を参照することができます。[参照] ボタンをクリックしてください。 参照メニューが表示され、取扱説明書や「Windows[®]/Internet Explorer[®]のバージョンによる注意事項」などを参照できます。
- ⑤本機の画像の表示用プラグインソフトウェアをPCにインストールすることができます。
 - →「表示用プラグインソフトウェアをインストールする」を参照してください。(☞34ページ)
- なお、「はじめにお読みください」(Readmeファイル)を必ずお読みのうえ、 使用してください。

IP簡単設定ソフトウェアをインストールする

CDランチャーの画面で「IP簡単設定ソフトウェア」の[インストール] ボタン をクリックするとIP簡単設定ソフトウェアのインストール画面が表示されます。 下記の各設定項目を確認し、インストールしてください。

IP 簡単設定ソフトウェアのインストール	
インストールするソフトウェアを選んでください。 	
0	- ジョートカットの作成 ビデスクトップ □ スタートメニュー
「保存先フォルダの選択 C:¥Panasonic	選択
	 インストール キャンセル

- ①インストールするIP簡単設定ソフトウェアを選択してください。
- ②IP簡単設定ソフトウェアをインストールしたときに、ショートカットアイ コンを作成する場所を選択します。
- ③IP簡単設定ソフトウェアをインストールするPCのフォルダーを指定しま す。
- ④ [インストール] ボタンをクリックすると、インストールを開始します。
- メモ
 ●IP簡単設定ソフトウェアをアンインストールするには、インストールした ときに指定したショートカットアイコンの場所(初期設定:デスクトップ) にあるショートカットアイコンと、IP簡単設定ソフトウェアをインストー ルしたときに指定したフォルダー内にある[EasyIPConfig]フォルダー を削除してください。

取扱説明書をインストールする

CDランチャーの画面で「取扱説明書」の[インストール] ボタンをクリックす ると取扱説明書のインストール画面が表示されます。下記の各設定項目を確認 し、インストールしてください。

取扱説明書のインストール	
インストールする取扱説明書を選んでください。	対応機種一覧
	2
	-ショートカットの作成 ビデスクトップ ③ □ スタートメニュー
保存先フォルダの選択 (4) [C:#Panasonic	遂 択…
	(5) インストール キャンセル

①インストールする取扱説明書の機種を選択してください。

なお、取扱説明書の対応機種は②の対応機種一覧に表示されます。

②①で選択した取扱説明書がどの機種に対応しているかを一覧表示します。
③取扱説明書をインストールしたときに、取扱説明書のショートカットアイコンを作成する場所を選択します。

④取扱説明書をインストールするPCのフォルダーを指定します。

⑤ [インストール] ボタンをクリックすると、インストールを開始します。

メモ ●取扱説明書をアンインストールするには、インストールしたときに指定したショートカットアイコンの場所(初期設定:デスクトップ)にあるショートカットアイコンと、取扱説明書をインストールしたときに指定したフォルダー内にある[Manual]フォルダーを削除してください。

表示用プラグインソフトウェアをインストールする

本機の画像を表示するには、表示用プラグインソフトウェア「Network Camera View4S」がPCにインストールされている必要があります。CDラン チャーの画面で「表示用プラグインソフトウェア」の「インストール」ボタン をクリックし、画面の指示に従ってインストールしてください。 なお、PCで本機にアクセスし、メッセージが表示された場合は、画面に従って インストールしてください。詳しくは「取扱説明書 操作・設定編」の「表示 用プラグインソフトウェアについて」を参照してください。

★モ ●表示用プラグインソフトウェアをアンインストールするには、PCの各 OSにより以下の手順で削除してください。 Windows XPの場合: [コントロールパネル]の[プログラムの追加と削除]より [Network Camera View 4S]を削除 Windows Vista/Windows 7の場合: [コントロールパネル]の[プログラム]の[プログラムのアンインストー ル]より [Network Camera View 4S]を削除

ネットワークの設定を行う

IP簡単設定ソフトウェアを使用して本機の設定を行う

本機のネットワークに関する設定は、付属のCD-ROMのIP簡単設定ソフトウェ アを使って行うことができます。本機を複数台設定する場合は、カメラごとに 行う必要があります。

IP簡単設定ソフトウェアを使って設定できない場合は、設定メニューのネット ワークページで個別に本機とPCの設定を行います。詳しくは「取扱説明書 操 作・設定編」(CD-ROM内)をお読みください。

重要

- Microsoft Windows 7または、Microsoft Windows Vistaを使用する場合、IP簡単設定ソフトウェアを起動すると、管理者アカウントのパスワードを要求されることがあります。この場合は、コントロールパネルから「ユーザーアカウント制御」を無効にしてください。
- ●IP簡単設定ソフトウェアは、セキュリティ強化のため、電源投入後、約 20分以上経過すると対象カメラのMACアドレス、IPアドレスが表示さ れなくなります。(IP簡単設定の有効期間の設定が「20分間」の場合) ただし、初期状態のカメラは約20分経過後も表示されます。
- ●IP簡単設定ソフトウェアは、ルーターを経由した異なるサブネットから は使用できません。
- ●旧バージョンのIP簡単設定ソフトウェア(Ver.2.xx)では、本機を表示 したり設定したりすることはできません。
- CDランチャーのメニュー画面の「IP簡単設定ソフトウェア」の[起動] ボタンをクリックして起動してください。または、PCにインストールし たあとに、作成されたショートカットアイコンをダブルクリックして起 動してください。
 - ●使用許諾契約が表示されますので、 使用許諾契約をお読みのうえ、「使 用許諾契約の条項に同意します。」 を選択し、[OK]をクリックします。
- 2 設定する本機のMACアドレス/IPア ドレスをクリックし、[ネットワーク 設定] ボタンをクリックします。



T

事



- ●DHCPサーバーを使用している場合、本機に割り振られたIPアドレスは、IP 簡単設定ソフトの〔検索〕ボタンをクリックすると確認できます。
- ●IPアドレスが重複している場合、該当するカメラのIPアドレス重複欄に、重複 するカメラNo.が表示されます。
- [カメラ画面を開く] ボタンをクリックすると、選択したカメラのライブ画ペー ジが表示されます。
- ●IPv4/IPv6切換の選択に従い、カメラー覧表に表示するIPアドレスをIPv4と IPv6で切り換えることができます。
- ●各表示項目のタイトルをクリックすると、ソートして表示することができます。







戻る

初期設定のユーザー名とパスワードについて

設定メニューにアクセスすると、ユーザー名とパスワードのユーザー認証画面 が表示されます。下記の初期設定の管理者のユーザー名とパスワードを入力し、 ログインしてください。 ユーザー名:admin パスワード:12345

重要

●セキュリティを確保するため、ユーザー名が「admin」のパスワードは必 ず変更してください。パスワードは定期的に変更することをお勧めします。 ●ライブ画のセキュリティを確保するために、「ユーザー認証|を「On|に 設定することで、ライブ画に認証を設定することができます。 詳しくは「取扱説明書 操作・設定編|(CD-ROM内)をお読みください。

故障かな!?

修理を依頼される前に、この表で症状を確かめてください。

これらの処置をしても直らないときや、この表以外の症状のときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

症状	原因・対策	参照ページ
電源が入らない	 DC電源の場合 ●DC12 V電源ケーブル接続 端子にDC12 Vの電源が接 続されていますか? →接続されているか確認して ください。 ●ACアダプターは本機の定格 を満たすものを使用していま すか? →ACアダプターの定格を確 認してください。 PoE電源の場合 ●PoE対応の電源供給装置と 後面のネットワーク端子を Ethernetケーブル(4対) で接続していますか? →接続されているか確認して ください。 ●複数のPoE端末機器を接続 できる電源供給装置によって は、供給できるトータル電力 の制限を越えると、電源供給 されないものがあります。 →PoE電源供給装置の取扱 説明書をお読みください。 	28~29
フォーカスが調整でき ない	 ズームリングをW方向(T方向)いっぱいに合わせていませんか? →ズームリングをT方向(W方向)側へ少し戻して、フォーカスを再調整してください。 	18~19

仕様

●基本

電源	DC12 V、PoE(IEEE802.3af準拠)
消費電力	DC12 V:570 mA、PoE:125 mA(クラス2機器)
使用温度範囲	−10 ℃~+50 ℃
使用湿度範囲	90%以下(結露しないこと)
モニター出力 (画角調整用)	VBS:1.0 V[p-p]/75 Ω、コンポジット信号、 RCAジャック
外部I∕O端子	アラーム入力1/カラー白黒切換入力、 アラーム入力2/アラーム出力、 アラーム入力3/AUX出力 各1端子
マイク/ ライン入力 マイク入力時 ライン入力時	φ3.5 mmモノラルミニジャック 入力インピーダンス:約2 kΩ 使用可能マイク:プラグインパワー方式 供給電圧:2.5 V±0.5 V 入力レベル:約-10 dBV
オーディオ出力	φ3.5 mmステレオミニジャック(モノラル出力) 出力インピーダンス:約600 Ω ラインレベル
	幅 75 mm(高さ 65 mm)奥行き 132.5 mm (電源用端子台含まず)
	約420 g
仕上げ	ファインシルバー(501)

●カメラ部

撮像素子	1/3型 MOSセンサー
有効画素数	約310万画素
走查面積	4.51 mm (H) ×3.38 mm (V)
走查方式	プログレッシブ

最低照度	カラー 0.5 kx (F1.4、オートスローシャッター: Off (1/30 s)、ゲイン:On (High)) 0.03 kx (F1.4、オートスローシャッター: 最大16/30 s、ゲイン:On (High))* 白黒 0.06 kx (F1.4、オートスローシャッター: Off (1/30 s)、ゲイン:On (High)) 0.004 kx (F1.4、オートスローシャッター: 最大16/30 s、ゲイン:On (High))* ※換算値
スーパーダイナミック	On∕Off
ダイナミックレンジ	52 dB typ. (スーパーダイナミックOn時)
ゲイン (AGC)	On (Low) /On (Mid) /On (High) /Off
暗部補正	On/Off(スーパーダイナミックOff時のみ)
光量制御	フリッカレス(50 Hz/60 Hz)/屋外撮影/ELC/ 固定シャッター
シャッター速度	Off (1/30 s)、3/100、3/120、2/100、2/120、 1/100、1/120、1/250、1/500、1/1000、1/2000、 1/4000、1/10000(スーパーダイナミックOff時のみ)
オートスロー シャッター	Off (1/30 s)、最大2/30 s 、最大4/30 s 、 最大6/30 s 、最大10/30 s 、最大16/30 s
カラー/白黒切換	On/Off/Auto1/Auto2
ホワイトバランス	ATW1/ATW2/AWC
デジタルノイズ リダクション	High/Low
	On/Off(XML通知設定あり)
プライバシーゾーン	On/Off(ゾーン設定 最大2か所)
VIQS	On/Off(最大2か所)
画面内文字表示	最大20文字(アルファベット、カタカナ、数字、記号) On/Off
動作検知(VMD)	On/Off、4エリア設定可能
オートバック フォーカス	ABF/MANUAL/カラー白黒切換連動設定
ALCレンズドライブ	DC駆動
レンズマウント	CSマウント

●ネットワーク部

ネットワーク	10BASE-T/100E	
画像解像度	撮像モード:2メガビ H.264 JPEG(MJPEG) 	ピクセル [16:9] 1920×1080/640×360/ 320×180 最大30 fps 1920×1080/640×360/ 320×180 最大30 fps
	撮像モード:1.3メ7 H.264 JPEG(MJPEG)	ガピクセル[16:9] 1280×720/640×360/ 320×180 最大30 fps 1280×720/640×360/ 320×180 最大30 fps
	撮像モード:1.3メ7 H.264 JPEG(MJPEG)	ガピクセル[4:3] 1280×960/VGA(640×480)/ QVGA(320×240) 最大30 fps 1280×960/VGA(640×480)/ QVGA(320×240) 最大30 fps
	撮像モード:3メガビ H.264 JPEG(MJPEG)	ピクセル[4:3] 1280×960 最大15 fps 2048×1536 最大15 fps
画像圧縮方式 ※1	H.264 画質選 配信方: ビット (固定ヒ 64 kbp 384 kl 1024 3072 10240 (フレー 1 fps/ 10 fps	択:動き優先/標準/画質優先 式:ユニキャスト/マルチキャスト レート: ジットレート) os/128 kbps/256 kbps/ ops/512 kbps/768 kbps/ kbps/1536 kbps/2048 kbps/ kbps/4096 kbps/8192 kbps/ 0 kbps/12288 kbps/14336 kbps -ムレート指定) /3 fps/5 fps/7.5 fps/ s/12 fps/15 fps/20 fps/30 fps
	JPEG 画質選 配信方:	択:0最高画質/1高画質/2/3/ 4/5標準/6/7/8/9低画質 (0~9の10段階) 式:PULL/PUSH

画像更新速度	0.1 fps~30 fps(JPEGとH.264同時動作時のJPEGフ レームレートは制限あり)
クロッピング機能	2メガピクセル [16:9] H.264 640×360/320×180 最大30 fps MJPEG 640×360/320×180 最大30 fps
	1.3メガピクセル [16:9] H.264 640×360/320×180 最大30 fps MJPEG 640×360/320×180 最大30 fps
	1.3メガピクセル [4:3] H.264 VGA(640×480)/QVGA(320×240) 最大30 fps
	MJPEG VGA(640×480)/QVGA(320×240) 最大30 fps
音声圧縮方式	G.726 (ADPCM) 32 kbps/16 kbps G.711 64 kbps
配信量制御	制限なし/64 kbps/128 kbps/256 kbps/ 384 kbps/512 kbps/768 kbps/1024 kbps/ 2048 kbps/4096 kbps/8192 kbps
対応プロトコル	IPv6 : TCP/IP、UDP/IP、HTTP、RTP、FTP、 SMTP、DNS、NTP、SNMP、HTTPS、 DHCPv6、MLD、ICMP、ARP IPv4 : TCP/IP、UDP/IP、HTTP、RTSP、RTP、 RTP/RTCP、FTP、SMTP、DHCP、DNS、 DDNS、NTP、SNMP、HTTPS、UPnP、 IGMP、ICMP、ARP
対応OS ※2 ※3	Microsoft Windows 7 日本語版 Microsoft Windows Vista 日本語版 Microsoft Windows XP SP3日本語版
対応ブラウザー	Windows Internet Explorer 9.0 32ビット日本語版 Windows Internet Explorer 8.0 32ビット日本語版 Windows Internet Explorer 7.0 32ビット日本語版 Microsoft Internet Explorer 6.0 SP3日本語版
最大接続数	14 (条件による)

FTP クライアント	アラーム画像送信、FTP 定期送信(FTP定期送信失敗時、 SDメモリーカードにバックアップ可能)
マルチスクリーン	同時に16台のカメラの画像を表示(自カメラ含む)
 推奨SDXC/	パナソニック株式会社製
SDHC/SD メモリーカード (別売り)※4	SDXCメモリーカード:64 GB SDHCメモリーカード:4 GB、8 GB、16 GB、32 GB SDメモリーカード :1 GB、2 GB (miniSDカード、microSDカードは除く)
携帯電話対応	NTTドコモ、au(KDDI)、SoftBank JPEG画像表示、AUX制御(アクセスレベルによる)
携帯端末対応	iPad、iPhone、iPod touch(iOS 4.2.1以降)、 Android [™] 端末(docomo P-07C)(2012年1月現在)

※1 独立に2ストリーム分の配信設定が可能です。

※2 Microsoft Windows 7、Microsoft Windows Vista または、 Windows Internet Explorerを使用する場合に必要なPCの環境や注意事 項など詳しくは、付属CD-ROMのメニューより「取扱説明書」の「参照」 をクリックし、「Windows[®]/Internet Explorer[®]のバージョンによる注 意事項」をお読みください。

- ※3 IPv6で通信を行う場合は、Microsoft Windows 7または、Microsoft Windows Vista を使用してください。
- ※4 SDメモリーカードへの録画を、自動上書きなどにより繰り返して行う場合は、 データ保持の信頼性を高めるため、当社別売品(BB-HCCO2(2 GB)、 BB-HCCO8(8 GB))を推奨いたします。

●別売り

ACアダプター H.264 ユーザーライセンス ネットワークカメラ専用SDHC/SDメモリーカード WV-PS16 BB-HCA8 BB-HCC08 (8 GB) BB-HCC02 (2 GB) BB-HPE2

イーサネット送電アダプター

そ

保証とアフターサービス(ょくお読みください)

使いかた・お手入れ・修理などは

■まず、お買い求め先へ ご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です

	販売店名				
	電話	()	_	
	お買い上げ	B	年	月	日
修理を依頼されるときは	●製品名	ネッ	トワーク	カメラ	
政障かな!?] (☞37ペーシ) ぐご確認 のあと、直らないときは、まず電源を	●品 番	DG-	SP509		
切って、お買い上げ日と右の内容をご連 絡ください。	●故障の状	況で	できるだ	ナ具体的	内に

●保証期間中は、保証書の規定に従って出張修理いたします。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により 修理させていただきます。

※修理料金は次の内容で構成されています。

※補修用性能部品の保有期間 7年 技術料 診断・修理・調整・点検などの費用

当社は、本製品の補修用性能部 部品代 部品および補助材料代 品(製品の機能を維持するため の部品)を、製造打ち切り後7年 |出張料| 技術者を派遣する費用| 保有しています。

アフターサービスについて、おわかりにならないとき

お買い上げの販売店または保証書表面に記載されています連絡先へお問い合わせ ください。

高所設置製品に関するお願い

安全にお使いいただくために、1年に1回をめやすに、販売店または施工業者 による点検をおすすめします。

本機を高所に設置してお使いの場合、落下によるけがや事故を未然に防止する ため、下記のような状態ではないか、日常的に確認してください。

特に10年を超えてお使いの場合は、定期的な点検回数を増やすとともに買い換えの検討をお願いします。詳しくは、販売店または施工業者に相談してください。

このような状態ではありませんか?		直ちに使用を中止してください
●本機を使用せずに放置している。		事故防止のため、必ず販売店 または施工業者に 撤去 を依頼 してください。
 取付ねじがゆるんだり、抜けたりしている。 取付部がぐらぐらしたり、傾いたりしている。 本機および取付部に破損や著しいさびがある。 	►	事故防止のため、必ず販売店 または施工業者に 点検 を依頼 してください。

長期間使用に関するお願い

安全にお使いいただくために、販売店または施工業者による定期的な点検をお 願いします。

本機を長年お使いの場合、外観上は異常がなくても、使用環境によっては部品 が劣化している可能性があり、故障したり、事故につながることもあります。 下記のような状態ではないか、日常的に確認してください。

特に10年を超えてお使いの場合は、定期的な点検回数を増やすとともに買い換えの検討をお願いします。詳しくは、販売店または施工業者に相談してください。



※:音声対応していないモデルもあります。

anasonic ネットワークカメラ DG-SP509 取扱説明

本製品は、外国為替及び外国貿易法に定める規制対象貨物(または技術)に該 当します。本製品を日本国外へ輸出する(技術の提供を含む)場合は、同法に 基づく輸出許可など必要な手続きをおとりください。



パナソニック システムネットワークス株式会社

〒153-8687 東京都目黒区下目黒二丁目3番8号

© Panasonic System Networks Co., Ltd. 2012

PGQX1068YA Cs0112-1012 Printed in China