# ネットワークディスクレコーダー DG-ND400

本機の基本的操作方法について簡単に説明します。

## 本機のネットワーク設定

各ポートの IP アドレス、サブネットマスクなどのネットワーク設定を行います。



● 工場出荷時のネットワーク設定				
項目	PT#1 カメラポート	PT#2 クライアント PC ポート	PT#3 メンテナンスポート	
DHCP	_	OFF	_	
IP アドレス	192.168.0.250	192.168.1.250	192.168.2.250	
サブネット マスク	255.255.255.0	255.255.255.0	255.255.255.0	
ゲートウェイ	_	192.168.1.1	_	
HTTP	_	80	_	

#### ● IP アドレス設定画面



#### ● ネットワーク設定のしかた

日付時刻表示画面から、十字ボタン(上 /下)で[IP アドレス セッテイ]を表 示して、セットボタンを押します。 ・カーソルは「(アンダーバー)]で表 示されます。	設定画面に切り換わります。 ・カーソルが「>」にあるときに、 十字ボタン(左/右):ポート選択 十字ボタン(上/下):項目選択
カーソルが「>」 にあるときに [セット] ボタンを押します。	カーソルが数字のエリアに移動します。
十字ボタン(左/右)でカーソルを移動 して設定します。	・十字ボタン(左/右):カーソル移動 ・十字ボタン(上/下):値入力
[ESC] ボタンを押してカーソルを「>」 へ移動し、設定を確定します。	
日付時刻表示画面に戻るには、さらに [ESC] ボタンを押します。	

## 操作画面の表示

PC にインストールされているウェブブラウザーから操作画面を表示します。

ウェブブラウザーを起動して、本機の IP アドレスを入力し、[Enter] キー を押します。	認証画面が表示されます。	3 Jans Rozert Bonni Jahon Na Na N
ユーザー名とパスワードを入力し、ロ グインします。 ・初期設定値 ユーザー名:ADMIN パスワード:12345	トップ画面が表示されます。 ・カメラ画像の表示に必要な ActiveX のインストール画面が表示されま す。画面に従ってインストールして ください。	

# 操作画面の名称



(1) [コントロール] ボタン
録画画像の検索、再生するなどの操作、また、カメラ
画像の切り換えができます。
(2) [カメラ選択] ボタン
表示する画像のカメラ じ日 を切り換えます。
(3) [設定] ホタン
→ 俄の設止に関9 る採作がでさま9。 (4) フニークフまデザ
(4) スナーダス衣小部 毎両両角の再生状能や録両状能など状況を実売しま
(5)現在日時表示部
現在の日時を表示します。
(6) 画像表示部
ライブ画像や録画画像を表示します。
(7) 再生位置表示部
再生位置を指定したり、最新画像を再生できます。
録画画像の再生なとの制御かできます。 (0)「カメニ」をゴ
(9)[リメフ] ダノ ブール フォーカフ オート機能たドカメニ制御がる
▲ スーム、ノオーカス、オード成化などカメブ制御かど きます

① Camera Search Result -- Web ページ ガイアログ

## 基本設定

本機を使用するために必要な最小限の基本設定を行います。

①現在の日時を設定する		(1)
[設定] ボタンをクリックし、[簡単設 定] をクリックします。	設定画面が表示されます。	2 means (how the house /0)         000 means (how the house /0)
現在の日時を設定します。		
「日時設定」の下にある [設定保存] ボ タンをクリックします。		
		Diple         Diple <thdiple< th=""> <thd< th=""></thd<></thdiple<>

<u>ст</u> .,		ふうちょう	+7
(2) <b>71 X</b>	、フ合転	いミモア	
E/////	・ノエッハ		9.0

		73/2 guilder
カメラを検出するネットワークのポー トを選択します。	カメラポート/クライアント PC ポー トを選択。	No.         TX-PS&E         MAS7/N-X         T27/N-Z         DB/r           1         WYV3525         WYV3525         F7214.9         OFF           2         WYV3525         F7214.9         OFF           3         WYV3525         F7214.9         OFF           4         WYV3525         F7214.9         OFF           4         WYV3525         F7214.214.91         OFF
検出したカメラにIPアドレスを割り 振るかを自動カメラ登録欄で選択しま す。	[検出したカメラに本機が自動付与し た IP アドレスを登録する]/[カメラ に設定されているIPアドレスを登録す る]を選択。	
[登録] → [OK] ボタンをクリックし ます。	登録が終了すると「カメラ登録結果」 画面が表示されます。	■ 7 - 2010 このようには 定しまたでは、「かのかの」 第2 100 - 2010 第2 100 - 2010 100 - 20
登録結果を確認し、[OK] ボタンをク リックします。	カメラは最大64台まで登録できます。 ・登録したいカメラが検出されなかっ たり、カメラの設定を変更したいと きは、「NW カメラ」の設定を行って ください。	
 		30/9/4#2 50/9/4#2

V		
③プログラムについて	Parasson ( Network Disk Recenter DO ND4) Network Disk Recenter DG-ND400	9 - Microwit Externet Explorer (58.91.01.000
カメラ登録の設定を行うと、「プログラ ム1」のライブ配信とマニュアル録画 レートが1 ips へ設定されます。	23-0-6 10238K 122 252 842 844 7438 4453	State         State <th< th=""></th<>
プログラムの詳細を確認するには [表 示] ボタンをクリックします。	2,523-4 Hars 9-14- 3-19-2 3-9-84	
	277777X	



ライブ画像を1画面または多画面(マルチスクリーン)で表示する。

[カメラ選択] ボタンをクリックしま す。	[カメラ選択] ボックスにカメラのリス トが表示されます。	
[DG-ND400] をクリックし、カメラ のグループタイトル、カメラタイトル の順に選択します。	選択したカメラ CH のライブ画像が 1 画面表示されます。	
[マルチスクリーン] ボタンをクリック します。	カメラ画像が 4 画面で表示されます。 ・ [マルチスクリーン] ボタンをクリッ クするたびにカメラ画像を切り換え て、4 画面表示します。	

#### ライブ画像をシーケンス表示する。

[カメラ選択] ボタンをクリックし、 [シーケンス] ボタンをクリックしま す。	ライブ画像がシーケンス表示されま す。 ・[シーケンス] ボタンのランプが点灯 (緑)し、ステータス表示部に [SEQ] が表示されます。	
再度、[シーケンス] ボタンをクリック します。	[シーケンス]ボタンのランプが消灯 し、シーケンス動作が停止します。	

## カメラを操作する

[カメラ] タブで回転機能付きカメラの操作ができます。

<ol> <li>(1) [ズーム]</li> <li>(2) [フォーカス]</li> <li>(3) [自動モード]</li> <li>(4) [コントロー川</li> <li>[コントロー川</li> </ol>	:カメラ画像を拡大/ :カメラ画像の焦点を :カメラの自動モード ンボタン]:カメラの向きを調整 ンパッド]:パッドの中心から外 ほど、パン/チルトの ます。	縮小表示します。 周整します。 機能を選択します。 します。 側をクリックする 移動量が多くなり	[カメラ] タブ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	(3) 自動這定 一個的 該了	(4)   	(5) 明33 宿(二) 商注 明(+) 7)12/h HOME V 移動 金詠
(5) [明るさ] (6) [プリセット]	: レンズの絞りを調整( : カメラの向きをプリ に登録/移動します。	」ます。 セットポジション	(2)			(6)

# マニュアル録画する

手動で録画の設定ができます。

[HDD] タブの [録画] ボックスの [▲] ボタンを押します。	[録画] ボタン、[録画停止] ボタンが 表示されるまで [▲] ボタンをおしま す。	
[録画] ボタンをクリックします。	ステータス表示部の「醫[REC] ラ ンプ」 が点灯 ( 赤 ) し、録画を開始し ます。	
「録画停止」ボタンをクリックします。	ステータス表示部の「醫[REC] ラ ンプ」が消灯し、録画を停止します。	

録画した画像を見る

#### 録画した画像を再生します。

再生したいカメラ CH を選択してか ら、[再生]ボタンをクリックします。	録画画像を再生します。ステータス表 示部に [▶▶] が表示されます。 ・前回再生を終了した日時から再生を 開始します。	
再生を停止するときは、[停止] ボタン をクリックします。	ステータス表示部の [▶] が消え、 画像表示部にカメラのライブ画像が表 示されます。	
再生操作部の[日付検索]ボタンをク リックします。	[再生開始日時]画面が表示されます。	
[V] ボタンをクリックして再生したい 画像の日時を選択し、[再生] ボタンを クリックします。	ステータス表示部に [▶] が表示され、入力した日時の画像を再生します。	



[HDD] タブで録画画像の再生制御ができます。



### 検索して再生する

録画イベントを検索して再生できます(録画イベントサーチ)。



涂索力法谨択

(2)

次ペ

**41**0

<br/>())