機器別機能一覧

【機器の一括設定】
最大登録数：機器 1024 台

①カメラを検出/追加する
*1 検出対象ネットワークに接続された機器を自動で検出します。
*2 機器のIPアドレスを一括設定します。
⇒セキュリティ強化のため、電源投入後、約20分以上経過すると対象機器のIPアドレスが変更できない場合があります。必要に応じ［検出］ボタンをクリックして、設定の反映を確認してください。
*3 機器から設定値を取得し状態を確認できます。
*4 操作画面(ブラウザー)を表示します。

②簡単画質シーン選択
*5 JPEG静止画を取得します。
(#:一部のカメラは指定解像度のJPEG静止画を取得できません)
*6 設置場所に応じた画質(シーン選択)や画像の状態から調整内容を選択(画質調整)して画質を設定します。

③機器の一括設定
複数台のカメラに、複数の設定項目を一括で設定します。
(→各設定項目の詳細については、カメラの取扱説明書を参照してください。)
*7 複数台のカメラに、複数の設定項目を一括で設定します。
(#:"画質調整"操作については対象外となります)

④メンテナンス
*8 設定データやHTMLの初期化、再起動を実行します。

⑤CGIリストの送信
*9 CGIリストに記載されたCGIコマンドを送信します。

	ネットワークディスクレコーダー							カメラ（全方位マイク/エンコーダー/SDカードレコーダー/ネットワークマイク を含む）												ネットワークスイッチ
	ND400	NX400 **NX200**	NV300 NV250	NV200	HD616 HD716	ND300 ND300A ND200	HD350 HD309 HD316A	NP24* NP100* NS202A NF28* NW484 NS9** NF302 NP304 NT304 NT314 GXD400	GXE500 GXE100	NP502 NW502S SF346 SF342 SF336 SF335 SF334 SF332 SP306 SP305 SP304 SP302 SW355 SW352 SW316L SW316 SW314	SW115 SW155 SW152 SF135 SF132 SF138 SP105 SP105A SP102 VT164W VT164 VP104W SP104W VP104 VP101	SW397 SW396 SW395 SW374 SC387 SC386 SC385 SC384B SC384 SC382 SC364 SW175 SW174W SW172 ST165 ST162	SP509 SP508 SW559 SW558 SF549 SF548 SF539 SF538 SP307 SF337 SF448 SW458 SF438 SW598 SC588 SW158 SW598A SC588A SW397B SW397N SC387A	SFN310 SFN311 SFN480 SFN611L SFN631L SFR310 SFR311 SFR611L SFR631L SFV310 SFV311 SFV481 SFV611L SFV631L SPN310 SPN311 SPN531 SPN611 SPN631 SPW310 SPW311L SPW531L SPW611 SPW611L SPW631L	SFV781L SPV781L SFN531 SFV531 SFN310A* SFN311A SFV311A SPN310A* SPN311A SPW311A* SPN531A SFN110 SFN130 SFV110 SFV130 SUD638	S1131 S1112 S1111 S2531L S2511L S2131L S2130 S2111L S1110V S1130V S1510 S1511L S1531L S2110	SMR10	SD202	BB-HCMxx BB-HCExx BL-Cxx	MNOシリーズ
①	○ *4	○ *1,*2,*4	○ *1,*4	○ *1,*4	–	–	–	○ *1,*2, *3,*4	○ *1,*2, *3,*4	○ *1,*2, *3,*4	○ *1,*2, *3,*4	○ *1,*2, *3,*4	○ *1,*2, *3,*4	○ *1,*2, *3,*4	○ *1,*2, *3,*4	○ *1,*2, *3,*4	○ *1,*2, *3,*4	○ *1,*2, *3,*4	○ *1,*4	○ *1,*4	○ *1
②	–	–	–	–	–	–	–	○ *5	○ *5	○ *5,*6	○ *5,*6	○ *5,*6	○ *5,*6	○ *5(#),*6	○ *5(#),*6	○ *5(#)	–	–	–	–
③	–	–	–	–	–	–	–	○ *7	○ *7	○ *7	○ *7	○ *7	○ *7	○ *7	○ *7	○ *7(#)	–	–	–	–
④	–	–	–	–	–	–	–	○ *8	○ *8	○ *8	○ *8	○ *8	○ *8	○ *8	○ *8	○ *8	–	–	–	–
⑤	–	–	–	–	–	–	–	○ *9	○ *9	○ *9	○ *9	○ *9	○ *9	○ *9	○ *9	○ *9	○ *9	○ *9	–	–

【レコーダーの設定】

①レコーダー設定ファイルの作成と編集
(→設定できる項目の詳細は、機器の取扱説明書を参照してください。)
*1 以下の項目は設定できる範囲が制限されます。
・基本-日付時刻 ： 日付時刻の表示に関する設定のみ。現在時刻の設定不可。
・ユーザー管理-管理者 ： 管理者修正、ユーザー修正/削除はユーザー設定画面で行います。
・ネットワーク-基本 ： 本ソフトウェアからは設定不可。
・メンテナンス ： 本ソフトウェアからは操作できません。

*2以下の項目は設定できる範囲が制限されます。
・簡単設定 ： 本ソフトウェアから操作できません。
・カメラ-NWカメラ ： ネットワークカメラの登録のみ可。カメラ順番の入れ替えは設定不可。
サムネールは表示されません。
・コンフィグ：本ソフトウェアからは操作できません。

*3以下の項目は設定できる範囲が制限されます。
・カメラ - NWカメラ ： ネットワークカメラの登録のみ可。カメラ順番の入れ替えは設定不可。
サムネールは表示されません。
・HDD管理 ： 本ソフトウェアからは操作できません。

*4 以下の項目は設定できる範囲が制限されます。
・簡単設定 ： 本ソフトウェアから操作できません。
・SD5Link ： 本ソフトウェアからは操作できません。
・イベント-VMD-エリア ： 本ソフトウェアからは操作できません。

②レコーダー設定ファイルのテキスト変換
5 レコーダーの設定ファイル(.bin)をテキストデータに変換します。

	ネットワークディスクレコーダー							カメラ（全方位マイク/エンコーダー/SDカードレコーダー/ネットワークマイク を含む）												ネットワークスイッチ
	ND400	NX400 **NX200**	NV300 NV250	NV200	HD616 HD716	ND300 ND300A ND200	HD350 HD309 HD316A	NP24* NP100* NS202A NF28* NW484 NS9** NF302 NP304 NT304 NT314 GXD400	GXE500 GXE100	NP502 NW502S SF346 SF342 SF336 SF335 SF334 SF332 SP306 SP305 SP304 SP302 SW355 SW352 SW316L SW316 SW314	SW115 SW155 SW152 SF135 SF132 SF138 SP105 SP105A SP102 VT164W VT164 VP104W SP104W VP104 VP101	SW397 SW396 SW395 SW374 SC387 SC386 SC385 SC384B SC384 SC382 SC364 SW175 SW174W SW172 ST165 ST162	SP509 SP508 SW559 SW558 SF549 SF548 SF539 SF538 SP307 SF337 SF448 SW458 SF438 SW598 SC588 SW158 SW598A SC588A SW397B SW397N SC387A	SFN310 SFN311 SFN480 SFN611L SFN631L SFR310 SFR311 SFR611L SFR631L SFV310 SFV311 SFV481 SFV611L SFV631L SPN310 SPN311 SPN531 SPN611 SPN631 SPW310 SPW311L SPW531L SPW611 SPW611L SPW631L	SFV781L SPV781L SFN531 SFV531 SFN310A* SFN311A SFV311A SPN310A* SPN311A SPW311A* SPN531A SFN110 SFN130 SFV110 SFV130 SUD638	S1131 S1112 S1111 S2531L S2511L S2131L S2130 S2111L S1110V S1130V S1510 S1511L S1531L S2110	SMR10	SD202	BB-HCMxx BB-HCExx BL-Cxx	MNOシリーズ
①	○ *1,*2	○ *1,*3	○ *1,*3	–	○ *1,*4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
②	○ *5	○ *5	○ *5	○ *5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

最大登録数：レコーダー/カメラ/エンコーダー合わせて 1024 台

①【設定のダウンロード】
1 機器からHTTP(S)/FTP経由で設定内容をダウンロードし、設定ファイル(.bin)を保存します。
⇒設定のアップロードの際は、このファイルを選択してください。
2 機器からHTTP(S)/FTP経由で設定内容をダウンロードし、設定ファイル(.pcs)を保存します。
⇒設定のアップロードの際は、このファイルを選択してください。
3 機器からHTTP(S)経由で設定内容をダウンロードし、設定ファイル(.dat)を保存します。
⇒設定のアップロードの際は、このファイルを選択してください。
*4 機器からHTTP(S)/FTP経由で設定内容をダウンロードし、フォルダーに保存します。
⇒設定のアップロードの際は、このフォルダーを選択してください。
5 機器からダウンロードした設定内容をテキストデータ(.csv)として保存します。
*6 機器からダウンロードする設定内容が多いため、処理に時間がかかることがあります。
しばらくお待ちください。
*7 旧i-PROシステム設定ツールをご使用ください。

②【ログ取得】
*8 機器からHTTP(S)/FTP/TELNET経由で取得できるログファイルをダウンロードし、フォルダーに保存します。
*9 機器からHTTP(S)/FTP経由で取得できるログファイルをダウンロードし、フォルダーに保存します。
*10 機器からHTTP(S)経由で取得できるログファイルをダウンロードし、フォルダーに保存します。

*11 対応機種:
Switch-M12GL3/Switch-M24L3X/Switch-M24HiPWR/Switch-M24PWR/
Switch-M16PWR/Switch-M12PWR/Switch-M8ePWR/Switch-M5ePWR/Switch-M24G/
Switch-M12G/Switch-M24X/Switch-M12X/Switch-M12eX/Switch-M5eX/
Switch-M24eG/Switch-M5eGPWR+/Switch-M16eG/Switch-M24DCPWR/Switch-M8esPWR/
Switch-M8eG/Switch-M24GPWR+/Switch-M24sG/Switch-M24GPWR+
Switch-M8eGPWR+/Switch-M12eGPWR+/Switch-M48eG
Switch-M16eGPWR+/Switch-M5eGLPWR+/Switch-M8eGLPWR+

	ネットワークディスクレコーダー							カメラ（全方位マイク/エンコーダー/SDカードレコーダー/ネットワークマイク を含む）												ネットワークスイッチ
	ND400	NX400 **NX200**	NV300 NV250	NV200	HD616 HD716	ND300 ND300A ND200	HD350 HD309 HD316A	NP24* NP100* NS202A NF28* NW484 NS9** NF302 NP304 NT304 NT314 GXD400	GXE500 GXE100	NP502 NW502S SF346 SF342 SF336 SF335 SF334 SF332 SP306 SP305 SP304 SP302 SW355 SW352 SW316L SW316 SW314	SW115 SW155 SW152 SF135 SF132 SF138 SP105 SP105A SP102 VT164W VT164 VP104W SP104W VP104 VP101	SW397 SW396 SW395 SW374 SC387 SC386 SC385 SC384B SC384 SC382 SC364 SW175 SW174W SW172 ST165 ST162	SP509 SP508 SW559 SW558 SF549 SF548 SF539 SF538 SP307 SF337 SF448 SW458 SF438 SW598 SC588 SW158 SW598A SC588A SW397B SW397N SC387A	SFN310 SFN311 SFN480 SFN611L SFN631L SFR310 SFR311 SFR611L SFR631L SFV310 SFV311 SFV481 SFV611L SFV631L SPN310 SPN311 SPN531 SPN611 SPN631 SPW310 SPW311L SPW531L SPW611 SPW611L SPW631L	SFV781L SPV781L SFN531 SFV531 SFN310A* SFN311A SFV311A SPN310A* SPN311A SPW311A* SPN531A SFN110 SFN130 SFV110 SFV130 SUD638	S1131 S1112 S1111 S2531L S2511L S2131L S2130 S2111L S1110V S1130V S1510 S1511L S1531L S2110	SMR10	SD202	BB-HCMxx BB-HCExx BL-Cxx	MNOシリーズ
①	○ *1,*5	○ *1,*5,*13	○ *1,*5,*13	○ *1,*5,*13	○ *1	– *7	–	– *7,*13	○ *4,*13	○ *2,*5,*13	○ *2,*5,*13	○ *2,*5, *6,*13	○ *2,*5,*13	○ *3,*5,*13	○ *3,*5,*13	○ *3,*5,*13	○ *3,*5,*13	○ *3,*13	○ *3,*5,*13	–	–
②	○ *8	○ *8,*13	○ *8,*13	○ *8,*13	○ *8	– *7	– *7	○ *9,*13	○ *9,*13	○ *9,*13	○ *9,*13	○ *9,*13	○ *9,*13	○ *10,*13	○ *10,*13	○ *10,*13	○ *10,*13	○ *10,*13	○ *10,*13	–	○ *11
③	–	–	–	–	–	–	–	–	–	○ *12,*13	○ *12,*13	○ *12,*13	○ *12,*13	○ *12,*13	○ *12,*13	○ *12,*13	○ *12,*13	–	–	–	–

機器別機能一覧

【設定のアップロード】
最大登録数：レコーダー/カメラ/エンコーダー合わせて 1024 台

1 設定ファイル(.bin)をHTTP(S)/FTP経由でアップロードします。
2 設定ファイル(.pcs)をHTTP(S)/FTP経由でアップロードします。
3 設定ファイル(.dat)をHTTP(S)経由でアップロードします。
*4 フォルダー下のファイルをHTTP(S)/FTP経由でアップロードします。
*5 機器へアップロードする設定内容が多いため、処理に時間がかかることがあります。
しばらくお待ちください。

*6 「基本－カメラタイトル」を上書きする/しないを選択できます。
*7 「H.264/MPEG-4－マルチキャストアドレスとポート番号」を上書きする/しないを選択できます。
*8 ネットワークに関する設定内容を上書きする/しないを選択できます。
*9 ネットワークに関する設定、時刻設定はアップロード完了後、変更されません。

*10 旧i-PROシステム設定ツールをご使用ください。

*11 検出対象ネットワークに接続された機器を自動で検出します。

ネットワークディスクレコーダー							カメラ（全方位マイク/エンコーダー/SDカードレコーダー/ネットワークマイク を含む）												ネットワークスイッチ
ND400	NX400 **NX200**	NV300 NV250	NV200	HD616 HD716	ND300 ND300A ND200	HD350 HD309 HD316A	NP24* NP100* NS202A NF28* NW484 NS9** NF302 NP304 NT304 NT314 GXD400	GXE500 GXE100	NP502 NW502S SF346 SF342 SF336 SF335 SF334 SF332 SP306 SP305 SP304 SP302 SW355 SW352 SW316L SW316 SW314	SW115 SW155 SW152 SF135 SF132 SF138 SP105 SP105A SP102 VT164W VT164 VP104W SP104W VP104 VP101	SW397 SW396 SW395 SW374 SC387 SC386 SC385 SC384B SC384 SC382 SC364 SW175 SW174W SW172 ST165 ST162	SP509 SP508 SW559 SW558 SF549 SF548 SF539 SF538 SP307 SF337 SF448 SW458 SF438 SW598 SC588 SW158 SW598A SC588A SW397B SW397N SC387A	SFN310 SFN311 SFN480 SFN611L SFN631L SFR310 SFR311 SFR611L SFR631L SFV310 SFV311 SFV481 SFV611L SFV631L SPN310 SPN311 SPN531 SPN611 SPN631 SPW310 SPW311L SPW531L SPW611 SPW611L SPW631L	SFV781L SPV781L SFN531 SFV531 SFN310A* SFN311A SFV311A SPN310A* SPN311A SPW311A* SPN531A SFN110 SFN130 SFV110 SFV130 SUD638	S1131 S1112 S1111 S2531L S2511L S2131L S2130 S2111L S1110V S1130V S1510 S1511L S1531L S2110	SMR10	SD202	BB-HCMxx BB-HCExx BL-Cxx	MNOシリーズ
○ *1,*8	○ *1,*8,*11	○ *1,*8,*11	○ *1,*8,*11	○ *1	– *10	–	– *10	○ GXE500 *4,*7,*9, *11 ○ GXE100 *2,*6,*7, *9,*11	○ *2,*6,*7, *9,*11	○ *2,*6,*7, *9,*11	○ *2,*6,*7, *9,*11	○ *2,*6,*7, *9,*11	○ *3,*6,*7, *9,*11	○ *3,*6,*7, *9,*11	○ *3,*6,*7, *9,*11	○ *3,*9,*11	○ *3,*9,*11	–	–

【ソフトウェアのバージョンアップ】
最大登録数：レコーダー/カメラ/エンコーダー合わせて 1024 台

*1 バージョンアップ完了後に設定データを初期化する/しないを選択できます。
*2 バージョンアップ完了後に設定データの初期化は行いません。

①一括バージョンアップ
*3 最新バージョンのソフトウェアを自動選択し、複数品番の機器を一斉にバージョンアップします。
⇒当社Webサイトからダウンロードしたフォルダ構成にて実施してください。

②個別バージョンアップ
*4 バージョンアップ用のソフトウェアを個別に選択し、機器ごとにバージョンアップします。

*5 旧i-PROシステム設定ツールをご使用ください。

*6 検出対象ネットワークに接続された機器を自動で検出します。

ネットワークディスクレコーダー							カメラ（全方位マイク/エンコーダー/SDカードレコーダー/ネットワークマイク を含む）												ネットワークスイッチ
ND400	NX400 **NX200**	NV300 NV250	NV200	HD616 HD716	ND300 ND300A ND200	HD350 HD309 HD316A	NP24* NP100* NS202A NF28* NW484 NS9** NF302 NP304 NT304 NT314 GXD400	GXE500 GXE100	NP502 NW502S SF346 SF342 SF336 SF335 SF334 SF332 SP306 SP305 SP304 SP302 SW355 SW352 SW316L SW316 SW314	SW115 SW155 SW152 SF135 SF132 SF138 SP105 SP105A SP102 VT164W VT164 VP104W SP104W VP104 VP101	SW397 SW396 SW395 SW374 SC387 SC386 SC385 SC384B SC384 SC382 SC364 SW175 SW174W SW172 ST165 ST162	SP509 SP508 SW559 SW558 SF549 SF548 SF539 SF538 SP307 SF337 SF448 SW458 SF438 SW598 SC588 SW158 SW598A SC588A SW397B SW397N SC387A	SFN310 SFN311 SFN480 SFN611L SFN631L SFR310 SFR311 SFR611L SFR631L SFV310 SFV311 SFV481 SFV611L SFV631L SPN310 SPN311 SPN531 SPN611 SPN631 SPW310 SPW311L SPW531L SPW611 SPW611L SPW631L	SFV781L SPV781L SFN531 SFV531 SFN310A* SFN311A SFV311A SPN310A* SPN311A SPW311A* SPN531A SFN110 SFN130 SFV110 SFV130 SUD638	S1131 S1112 S1111 S2531L S2511L S2131L S2130 S2111L S1110V S1130V S1510 S1511L S1531L S2110	SMR10	SD202	BB-HCMxx BB-HCExx BL-Cxx	MNOシリーズ
① ② ○ *2,*3,*4	○ *2,*3, *4,*6	○ *2,*3, *4,*6	○ *2,*3, *4,*6	○ *2,*3,*4	– *5	– *5	○ *1,*3, *4,*6	○ *1,*3, *4,*6	○ *1,*3, *4,*6	○ *1,*3, *4,*6	○ *1,*3, *4,*6	○ *1,*3, *4,*6	○ *1,*3, *4,*6	○ *1,*3, *4,*6	○ *1,*3, *4,*6	○ *1,*3, *4,*6	○ *1,*3, *4,*6	–	–