

各设备功能一览表

sL1214-13

【机器设置】	录像机				摄像机 / 编码器 / 网络麦克风												网络开关		
	ND400	NX400	NV200	HD616 HD716	HD350 HD309 HD316A ND300(A) ND200	NP24* NP100* NS202A NF28* NW484 NS9** NF302 NP304 NT304 NT314 GXD400	GXE500 GXE100	NP502 NW502S SF346 SF342 SF336 SF335 SF334 SF332 SP306 SP305 SP304 SP302 SW355 SW352 SW316(L) SW314 SW115 SW155 SW152 SF135 SF132 SF138 SP105 SP102	VT164(W) VP104(W)	SW397 SW396 SW395 SC387 SC386 SC385 SC384 SW175 SW174W SW172 ST165 ST162	SF448 SW458 SF438	SFN310 SFN311 SFN611L SFN631L SFR310 SFR311 SFR611L SFR631L SFV310 SFV311 SFV611L SFV631L SPN310 SPN311 SPN531 SPN611 SPN631 SPW310 SPW311L SPW611(L)	SFN480 SFV481	SFV781L SPV781L SFN313(L) SFN532 SFN533(L) SFR310 SFV313L SFV533L SPN313(L) SPN533(L) SPW313L SPW531L SPW533L	S1132 S1432L S2532L S2132L S2132 X6531N S6131 S6530N S6130	SMR10	BB-HCM** BB-HCE** BL-C**	MNO系列	
<p>最大注册数量: 机器1024台 验证方法: 支持基本验证方式</p> <p>①检测/追加摄像机 *1 自动检测连接到目标网络的机器。 *2 分配设备的IP地址。 →为了提高安全性, 设备的电源接通20分钟后会无法变更对象设备的IP地址。根据需要, 请单击“检测”按钮, 确认是否设置了。 *3 可以从摄像机上获取设置值, 确认状态。 *4 显示操作页面(浏览器)。</p> <p>②简易画质场景选择 *5 获取JPEG静态图片。 # : 有些相机, 指定分辨率的JPEG静态图片无法下载。 *6 从根据安装场所的画质(场景选择)和图像的状态, 选择调整内容(画质调整), 设置画质。 # : 不支持设置模式[16:9(800x600)] # : 与30/60fps的25/50fps之间要更改设置, 一些相关的设置可能会丢失, 因为相机重新启动。在这样的情况下, 有必要重新设置。</p> <p>③机器设置 *7 设置多台摄像机的多个设置项目。 →各设置项目的详细内容, 请参照机器的使用说明书。 #1: “VMD”操作不受支持。 #2: 更改“拍摄模式”后, 需要“移动检测区域”确认并重新设置。 #3: “上下翻转”操作不受支持。</p> <p>④维护 *8 执行设置数据和HTML的初始化、重启。</p> <p>⑤CGI列表的发送 *9 发送CGI列表上记载的CGI指令。</p>	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
①	*4	*1,*2,*4	*1,*4	-	-	*1,*2, *3,*4	*1,*2, *3,*4	*1,*2, *3,*4	*1,*2, *3,*4	*1,*2, *3,*4	*1,*2, *3,*4	*1,*2, *3,*4	*1,*2, *3,*4	*1,*2, *3,*4	*1,*2, *3,*4	*1,*2, *3,*4	*1,*4	*1	-
②	-	-	-	-	-	*5	*5	*5,*6	*5,*6	*5,*6	*5,*6	*5(#),*6	*5(#),*6	*5(#),*6	*5(#)	-	-	-	-
③	-	-	-	-	-	*7 (#1,#3)	*7 (#3)	*7	*7	*7	*7 (#2,#3)	*7	*7 (#2,#3)	*7	*7 (#3)	-	-	-	-
④	-	-	-	-	-	*8	*8	*8	*8	*8	*8	*8	*8	*8	*8	-	-	-	-
⑤	-	-	-	-	-	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	-	-	-	-

【录像机设置】	录像机				摄像机 / 编码器 / 网络麦克风												网络开关		
	ND400	NX400	NV200	HD616 HD716	HD350 HD309 HD316A ND300(A) ND200	NP24* NP100* NS202A NF28* NW484 NS9** NF302 NP304 NT304 NT314 GXD400	GXE500 GXE100	NP502 NW502S SF346 SF342 SF336 SF335 SF334 SF332 SP306 SP305 SP304 SP302 SW355 SW352 SW316(L) SW314 SW115 SW155 SW152 SF135 SF132 SF138 SP105 SP102	VT164(W) VP104(W)	SW397 SW396 SW395 SC387 SC386 SC385 SC384 SW175 SW174W SW172 ST165 ST162	SF448 SW458 SF438	SFN310 SFN311 SFN611L SFN631L SFR310 SFR311 SFR611L SFR631L SFV310 SFV311 SFV611L SFV631L SPN310 SPN311 SPN531 SPN611 SPN631 SPW310 SPW311L SPW611(L)	SFN480 SFV481	SFV781L SPV781L SFN313(L) SFN532 SFN533(L) SFR310 SFV313L SFV533L SPN313(L) SPN533(L) SPW313L SPW531L SPW533L	S1132 S1432L S2532L S2132L S2132 X6531N S6131 S6530N S6130	SMR10	BB-HCM** BB-HCE** BL-C**	MNO系列	
<p>①创建或编辑录像机配置文件 (→可以设置的项目的详细内容, 请参见设备的使用说明书。) *1 以下项目的可以设置的范围是有限的。 ·基本-日期与时间: 仅是日期与时间的显示相关的设置。 现在无法设置时间。 ·用户管理-管理员: 在用户设置画面上进行管理员修改、 用户修改/删除。 ·网络-基本: 无法通过本软件设置。 ·维护: 无法通过本软件进行操作。</p> <p>*2 以下项目的可以设置的范围是有限的。 ·简易设置: 无法通过本软件进行操作。 ·用户管理-管理员: 在用户设置画面进行管理员修改、 用户修改/删除。 ·配置: 无法通过本软件进行操作。</p> <p>*3 以下项目的可以设置的范围是有限的。 ·摄像机-网络摄像机: 仅可以注册网络摄像机。 无法进行摄像机顺序的替换。无法显示缩略图。 ·HDD管理: 无法通过本软件进行操作。</p> <p>*4 以下项目的可以设置的范围是有限的。 ·简易设置: 无法通过本软件进行操作。 ·SDSLink: 无法通过本软件进行操作。 ·事件-VMD-区域: 无法通过本软件进行操作。</p> <p>②将录像机配置文件转换为文本文件 *5 将录像机的设置文件(二进制数据 *.bin) 转换成text数据。</p>	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
①	*1,*2	*1,*3	-	*1,*4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
②	*3	*3	*3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

【机器设置】	录像机				摄像机 / 编码器 / 网络麦克风												网络开关		
	ND400	NX400	NV200	HD616 HD716	HD350 HD309 HD316A ND300(A) ND200	NP24* NP100* NS202A NF28* NW484 NS9** NF302 NP304 NT304 NT314 GXD400	GXE500 GXE100	NP502 NW502S SF346 SF342 SF336 SF335 SF334 SF332 SP306 SP305 SP304 SP302 SW355 SW352 SW316(L) SW314 SW115 SW155 SW152 SF135 SF132 SF138 SP105 SP102	VT164(W) VP104(W)	SW397 SW396 SW395 SC387 SC386 SC385 SC384 SW175 SW174W SW172 ST165 ST162	SF448 SW458 SF438	SFN310 SFN311 SFN611L SFN631L SFR310 SFR311 SFR611L SFR631L SFV310 SFV311 SFV611L SFV631L SPN310 SPN311 SPN531 SPN611 SPN631 SPW310 SPW311L SPW611(L)	SFN480 SFV481	SFV781L SPV781L SFN313(L) SFN532 SFN533(L) SFR310 SFV313L SFV533L SPN313(L) SPN533(L) SPW313L SPW531L SPW533L	S1132 S1432L S2532L S2132L S2132 X6531N S6131 S6530N S6130	SMR10	BB-HCM** BB-HCE** BL-C**	MNO系列	
<p>最大注册数: 硬盘录像机/摄像机/编码器共1024台 验证方法: 支持基本验证方式</p> <p>【①设置的下载】 *1 通过HTTP/FTP从设备上下载设置内容, 保存设置文件 (二进制数据 *.bin)。 →进行设置的上传时, 请选择这个文件。 *2 通过HTTP/FTP从设备上下载设置内容, 保存设置文件 (PCS数据 *.pcs)。 →进行设置的上传时, 请选择这个文件。 *3 通过HTTP/FTP从设备上下载设置内容, 保存设置文件 (二进制数据 *.dat)。 →进行设置的上传时, 请选择这个文件。 *4 通过HTTP/FTP从设备上下载设置内容, 保存到文件夹中。 →进行设置的上传时, 请选择这个文件夹。 *5 将从设备上下载的设置内容作为文本数据(*.csv) 进行保存。 *6 因为设备上下载的设置内容很多, 所以需要时间处理。请稍等。 *7 请使用旧版Panasonic配置软件。</p> <p>【②日志获取】 *8 通过HTTP/FTP/TELNET从设备上下载可以获取的日志文件, 保存到文件夹中。 *9 通过HTTP/FTP从设备上下载可以获取的日志文件, 保存到文件夹中。 *10 通过HTTP/FTP从设备上系在可以获取的日志文件, 保存到文件夹中。 *11 支持的机种: Switch-M12GL3/Switch-M24L3X/Switch-M24HiPWR/ Switch-M24PWR/Switch-M16PWR/Switch-M12PWR/ Switch-M8ePWR/Switch-M5ePWR/Switch-M24G/Switch-M12G/ Switch-M24X/Switch-M12X/Switch-M12eX/Switch-M5eX/ Switch-M24eG/Switch-M5eGPWR+/Switch-M16eG/ Switch-M24DCPWR+/Switch-M8ePWR+/Switch-M8eG/ Switch-M24GPWR+/Switch-M24sG/Switch-M24GPWR+/ Switch-M8eGPWR+/Switch-M12eGPWR+/Switch-M48eG/ Switch-M16eGPWR+</p> <p>【③JPEG静止图像1张】 *12 获取JPEG静止图像。 *13 自动检测连接到目标网络的机器。</p>	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
①	*1,*5	*1,*5,*13	*1,*5,*13	*1	-	-	*4,*13	*2,*5, *13	*2,*5, *13	*2,*5, *6,*13	*2,*5, *13	*3,*5, *13	*3,*5, *13	*3,*5, *13	*3,*5, *13	*3,*13	-	-	
②	*8	*8,*13	*8,*13	*8	*7	*9,*13	*9,*13	*9,*13	*9,*13	*9,*13	*9,*13	*10,*13	*10,*13	*10,*13	*10,*13	*10,*13	-	*11	
③	-	-	-	-	-	-	-	*12,*13	*12,*13	*12,*13	*12,*13	*12,*13	*12,*13	*12,*13	*12,*13	-	-	-	

